

クッキングガイド

〈取扱説明書·料理集〉

保証書別添付

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用

型式 MRO-FS7

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げ いただき、まことにありがとうございました。

鶏のからあげ

このクッキングガイドをよくお読みになり、正しく お使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存して ください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき、 正しくお使いください。





はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてからお使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、 「0」表示の状態で放置すると、約10分後に、 自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込ん だだけでは電源は入りません。


(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると 電源が「入」にな り、表示部に「O」 を表示します。

オート調理を上手に使うために

- ●食品の表面温度をはかってオート調理する赤外線センサ 一が内蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な32種類のオート メニューを用意しています。メニューを選んでスタート するだけで上手に仕上がります。



正しく食品の温度がはか れず加熱しすぎや加熱む らとなり、発煙、発火の おそれがあります。

加熱のしくみ 5種類の加熱方法があります。



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。







ガラス、陶磁器な



金属にあたると 「反射」します。

には「吸収」され どの容器は「透過」 します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



ノスピーディー で経済的です。



水を使わな いので栄養 素が保たれ



色や形、風味 が保たれます。



盛りつけた ままで加熱 できます。



食品を上ヒーターで加熱し、食品の表面に 焦げ目をつけ、中はやわら かく仕上がります。



上下ヒーターで加熱室の温度を均一に保ち、 食品全体を包み込むよう にして焼き上げます。



加熱室に100℃前後の水蒸気を充満させな がらレンジ、またはグリル、オーブンと組 み合わせて食品を加熱します。食品に水分 を加えるのでしっとりやわらかく仕上がり ます。



加熱室に過熱水蒸気(100℃を越える水蒸 気)を充満させながらグリルまたはオーブン と組み合わせて食品を加熱します。

肉などから余分な脂を落としてヘルシーに 仕上がります。

もくじ

ご使用の	D前に
------	-----

●はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ご使用の削に	
 ■調理の手順・・・・・ 18 ●オート調理 ・オート調理で使う付属品・参照ページ・・・ 20~21 ・ではんやお総菜をあたためる・・・ 22 ・スチームでお総菜をあたためる (スチームあたため)・・・・・ 24~25 ・オート調理(のみもの・デイリー)、(スチーム調理)、(過熱水蒸気)・・・ 26~28 ・オート調理(スチーム調理)・・・ 29 ●手動調理(レンジ加熱) ・食品を一定の出力(W)で加熱する・・・ 30 ・加熱時間の決めかた・下準備をする・・・ 31 ・加熱時間の決めかた・下準備をする・・・ 31 ・加熱途中で出力(W)を自動的に 下げる(リレー加熱)・・・ 32 ●手動調理(グリル加熱) ・魚など表面に焦げ目をつける調理・・・・ 33 	 ●加熱のしくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2 4~5 6~10 11 11 12~13 14 14 15 15 15 15 16
 ■調理の手順・・・・・ 20~21 ・オート調理で使う付属品・参照ページ・・・ 20~21 ・ごはんやお総菜をあたためる・・・ 22 ・スチームでお総菜をあたためる (スチームあたため)・・・ 24~25 ・オート調理(のみもの・デイリー)、 (スチーム調理)、(過熱水蒸気)・・・ 26~28 ・オート調理(スチーム調理)・・ 29 ●手動調理(レンジ加熱) ・食品を一定の出力(W)で加熱する・・・ 30 ・加熱時間の決めかた・下準備をする・・・ 31 ・加熱途中で出力(W)を自動的に 下げる(リレー加熱)・・・ 32 ●手動調理(グリル加熱) ・魚など表面に焦げ目をつける調理・・・ 33 ●手動調理(オーブン加熱) 	使いかた	
 ◆オート調理で使う付属品・参照ページ・・・20~21 ・ごはんやお総菜をあたためる・・・・・22 ・スチームでお総菜をあたためる (スチームあたため)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	大いりった	
 ◆オート調理で使う付属品・参照ページ・・・20~21 ・ごはんやお総菜をあたためる・・・・・22 ・スチームでお総菜をあたためる (スチームあたため)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	■調理の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
(スチームあたため)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	オート調理・オート調理で使う付属品・参照ページ・・・・・ごはんやお総菜をあたためる・・・・・・・	
(スチーム調理)、(過熱水蒸気)・・・・26~28 •オート調理(スチーム調理)・・・・・・・29 ●手動調理(レンジ加熱) •食品を一定の出力(W)で加熱する・・・・30 •加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・31 •加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)・・・・・・32 ●手動調理(グリル加熱) •魚など表面に焦げ目をつける調理・・・・33 ●手動調理(オーブン加熱)		24~25
 食品を一定の出力(W)で加熱する・・・・ 30 加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・ 31 加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)・・・・・・・・・・・・ 32 手動調理(グリル加熱) 魚など表面に焦げ目をつける調理・・・・ 33 手動調理(オーブン加熱) 	(スチーム調理)、(過熱水蒸気)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
 ・加熱途中で出力(W)を自動的に下げる(リレー加熱)・・・・・・・・・・32 ●手動調理(グリル加熱) ・魚など表面に焦げ目をつける調理・・・33 ●手動調理(オーブン加熱) 		30
下げる(リレー加熱)····································	• 加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・	31
・魚など表面に焦げ目をつける調理・・・・ 33●手動調理 (オーブン加熱)	下げる(リレー加熱)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
		33
		34~35

予熱なしの使いかた・・・・・・・・36

オーブンの組み合わせ…………… 37

●手動調理(スチームとの組み合わせ)

• スチームとレンジ・グリル

• レンジスチーム発酵 ・・・・・・・・・・・	20
・レンノハノーム元日	30
• オーブンスチーム発酵	39
手動調理をするときの加熱時間	40

本体・付属品のお手入れ	42
水抜きのしかた・・・・・・・・	43
においが気になるとき(脱臭)・・・・・・・	43
加熱室の清掃のしかた	43

●料

ごはんのあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
• 半解凍 · 解凍 · · · · · · · · · · · · · · · ·	44
• お総菜のあたため	45
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
• 野菜······	46
スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
• クッキー、バターロール ・・・・・・・・・・・・	46
お困りのときは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47~4
お知らせ表示が出たとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	49


●保証とアフターサービス ·····	83
●「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
●仕様	裏表紙


手入力	
手動調理をするときの加熱時間	40
• オーブンスチーム発酵 ‥‥‥‥‥	39
• レンジスチーム発酵 ・・・・・・・・・・・	38

しなときは	
理が上手にできないとき	
ごはんのあたため・・・・・・	44
半解凍・解凍・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	45
野菜·····	46

料理集 50~82


●保証とアフターサーヒス	83
●「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
●仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙





スチームボイラー

水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。



黒皿用の「取っ手」(別売品)


黒皿用「取っ手」を別売品として扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください(黒皿以外には使用できません)

厚めの乾いたふきんやお手 持ちのオーブン用手袋を 使い、両手で黒皿を取り出 します

2009年6月現在

部品名	部品番号	希望小売 価 格
取っ手	MRO-N80 003	840円 (税抜800円)

操作パネルのはたらき



※PAM1000Wについて

高周波出力1000Wは、短時間高出力機能(最大3分間)です。 オート調理の「あたため、「2解凍あたため」等の限定したメニューにのみ働きます。

1

各部のなまえ

操作パ

付属

安全上のご注意

※この製品は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。

き険 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。

巻 この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがあ



注意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれかあるだ は物的損害の発生のおそれがある」内容です。 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、また

表示の例



「警告や注意を促す」 内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容です。

ご使用のまえに

危険

(火災・感電・けがの原因になります)



●改造はしない。また、サービスマン以外の人は、分解したり 修理しない。修理はお買い上げの販売店または「ご相談窓口」 にご相談ください。



●吸排気口や穴、給水タンクの収納部、すき間などに指や物を 差し込まない。特に子供のいたずらなどに注意する。

(火災・感電・けがの原因になります)



●異常・故障時には、直ちに使用を中止し、すぐにコンセントから電源プラグを抜いて お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼する。

(異常・故障例)

- ■自動的に終了しないときがある。
- ■ドアに著しいガタや変形がある。

■電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。

- ■さわるとビリビリと電気を感じる。
- ■こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花(スパーク)が出る。

据え付けるとき

(感電・ショート・発火・火災の原因になります)



●電源コードや電源プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。

- ●傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。
- ●交流100V以外では使用しない。

(ヒーター使用時の高温で引火の原因になります)



- ●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。
- ●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱して焦げたり、変形することがあります。

据え付けるとき

(火災・感電の原因になります)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と **併用する分岐コンセントは使わない**。(分岐コンセント部が異常発熱 して発火することがあります。)



安全上のご注意

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因になります)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または廃棄する。



アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止になります)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。 100Ω以下)をすることが法律で義務づけられ

アース線を接続せよ

■アース端子がある場合

アース線の先端の切れ目から先の被覆を 取り、アース端子付コンセントのアース 端子に確実に固定してください。



■アース端子がない場合

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続はしないでください。 (爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

●次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 ています。電気工事店に依頼してアース工事 をしてください。

湿気の多い場所

- 水蒸気が充満する場所 土間、コンクリート床
- 酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- 地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

注意

(火災・発火・感電の原因になります)



●すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、後面、底面) 左側面 を囲む設置はしない。




- ●水のかかるところや熱気、火気の近くで使わない。(感電や漏電の原因になります。
- ●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因になります。)
- ●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。



- ●電源プラグの抜き差しは、電源コードを持たずに、電源プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除く。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して変色、変形、発火の原因になります。)

;	消防法	基準適合	組込刑	<u> </u>] (則方(左)	_20cm以上
ī	可燃物か	らの離隔	距離(cr	n)			1
上方	側方(左)	側方(右)	後方	下方		_	
20	5.0	5.0	0	0		5cm 以上	
この過熱水蒸気オーブンレンジは「消降							

この 法 告示第一号(対象火気設備等及び火気 器具等の離隔距離に関する基準)」に適合 しております。建築物の可燃物等からの 離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保 ってください。



熱に弱い壁材や家具、コンセントれを防止できます。 のある壁面に、排気口が向い合う ときは、熱変形や変色するおそれ で割れるおそれがあるので があるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」

油で汚れたり 結露することが あります。排気が直接壁にあ たらないように据え付ける か、排気があたる部分の壁面 側にアルミホイルを貼ると汚

右側面

後面がガラスの場合、温度差 20cm以上あけてください。

使用するとき

(事故・やけど・けが・火災の原因になります)



安全上のご注意

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

(やけど・感電・けがの原因になります。)

- ●調理中に電源プラグを抜き差ししない。(火災・感電の原因になります。) 抜くときは、とりけしボタンを押した後にする。
- ●**食品は加熱しすぎない。**(発煙、発火の原因になります。)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- ●のみもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸と うして飛び散り、やけどのおそれがあるので注意する。
- ●のみものは加熱前と加熱後にスプーンなどでかきまぜる。

⚠ 注意

(感電・けが・電波もれ・火災の原因になります)

- ●本書に記載されている方法以外では使わない。
- ●本体に水をかけない。
 - ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。(電波もれの原因になります。)
 - ●ドアに物をはさんだまま使わない。(電波もれによる障害がおきることがあります。)
 - ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因になります。)
 - ●テーブルプレートに衝撃を加えない。

割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因となります。

- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

(絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。)

(やけど・けが・火災の原因になります)



●調理後の食品の出し入れに注意する。

容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので、注意をして取り出します。

- ●本書の指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因になります)



●食品くずをつけたまま使わない。

- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- 1. ドアを開けない。(勢いよく燃えるおそれがあります。) 2.とりけしボタンを押し、運転を止めてから、電源プラグを抜く。
- 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。
- ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、 販売店に点検を依頼する。

使用するとき

! 注意

(やけど・けがの原因になります)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)、テーブルプレート、黒皿、焼網にふれない。
- ●**熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。**(割れるおそれがあります。)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。

(調理終了後も一部、スチーム、過熱水蒸気が出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼けすぎになるおそれがあります。)
- ●食品や付属品の出し入れは、やけどのおそれがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使う。

使用するとき(レンジのとき)

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●調理以外の目的に使わない。
- ●レンジ加熱で温めるタイプの湯たんぽ、哺乳びん (消毒バック)などを加熱しない。
- ●レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、 **あたためたりしない。**(卵が破裂してテーブルプレート が割れるおそれがあります。)
- ●目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。







(卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する)

- ●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。
- 「1あたため」でのみものを加熱しない。(沸とうして飛び散り、やけどやけがの原因になります。)
- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは、3牛乳で加熱し、お酒のあたためは、4お酒 で加熱する。その他ののみもののあたためは、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- **●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。**(破裂してやけどやけがの原因になります。)
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

〉注意

(やけど・けが・火災の原因になります)



- ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因になります。)
- ●黒皿、焼網は使わない。(火花(スパーク)の原因になります。)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因になります。)
- ●食品の分量にくらべて大きすぎる容器でオート調理しない。

(やけど・けがの原因になります)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードは オート調理で加熱しない。 (レンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度を確認してください。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、別の容器に移し換えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

●給水タンクが破損した場合は、使わない。

●給水タンクには、水以外は入れない。

(変形・破損の原因になります)



安全上のご注意

●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。 (水は、水蒸気となって直接食品にふれるので衛生的で新しい水を使用してください。)

●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)

小 注意

水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。

●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。

●給水タンクを熱湯につけたり、熱湯消毒などはしない。

(給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)

●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。

●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。 (水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗ってください。)

お手入れのとき

(火災・やけど・感電の原因になります)




- ●お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。ぬれた手で電源プラグの抜き差しは しない。
- ●電源プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。(火災の原因になります。)
- ●本体の掃除は、電源プラグを抜き本体が冷めてから行う。

(感電ややけどをするおそれがあります。)

お 願 しし

- ●ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因になります)
- **落雷のおそれがあるときは、電源プラグをコンセントから抜く**。(故障の原因になります)

- ■本体と壁の間は上面20cm以上、左右側面5cm以上、 間をあけて設置します。
- ※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁が汚れるときがあります。
- ※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けないでください。
- ※背面は壁にピッタリ設置できますが壁の材質によっては、 本体の接触跡がつく場合があるので少し隙間をあけてくだ
- ■事故防止のため、アースを確実に取り付けてください。 → P.7



背面は壁にピッタ リ設置できます。

加熱の種類による付属品の使いかた

■手動調理でのご使用について

	給水タンク	黒皿	焼網
レンジ		X	X
スチームレンジ	0	黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し損傷します。	網の間で火花(スパーク)が発生し損傷する おそれがあります。
オーブン		0	0
スチームオーブン	0	0	0
グリル		0	0
スチームグリル	0	0	0
	スチームレンジ オーブン スチームオーブン グリル スチームグリル	レンジ — スチームレンジ	レンジ ― スチームレンジ 黒皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発生し損傷します。 オーブン ― スチームオーブン 〇 グリル ― スチームグリル 〇

■オート調理でのご使用について


オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、上記の手動調理の 場合と異なり本書のオート調理一覧に記載されている付属品が使えます。 → P.20、21

■黒皿と焼網は、本書に従い、下の絵を参考に上段、下段に正しくセットしてお使いください。

黒皿・焼網の使いかたの例 上段 下段 黒皿(下段)と焼網

据え付け 加熱の種類による付属品の使い か


使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。

プラスチック容器

耐熱性のある その他の プラスチック容器



ポリプロピレン製など

プラスチック容器




耐熱性のある 陶器·磁器



日常使っている 陶器·磁器

陶器·磁器





耐熱性のある ガラス容器



耐熱性のない ガラス容器

強化ガラス

ガラス容器



ラップ類



金属容器・金串・ アルミホイルなど


その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器・

使えない容器





耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可」の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



耐熱温度が140℃未満 のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など)や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加工した樹脂など)は使 えません。

ただし、スチーム調理 16 半解凍 17解凍 のときにだけ、発泡ス チロールのトレーが 使えます。



ただし、色絵付け、ひび

模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)が出る ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。 このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が

出て、破損や故障のおそ

れがあるので注意して

ください。



こげたり、塗りがは げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え やすくなります。

ただし、竹串、楊子、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。



ただし「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。









加熱後、急冷する と割れることがあ ります。



ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。


オーブン、グリル





上手な使いかたのポイント

食品の分量と容器の大きさ





オート調理や手動調理は、本書に記載されて いるの分量や容器に従ってください。



食品の分量や容器は本書の該当 ページに従ってください。

食品を置く位置

■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。




上手な使

い

かた

のポ

※テーブルプレート中央部分の温度をはかっているので、食品を端に置いて加熱すると正しく食品の温度がはかれずに加熱しすぎや加熱むらの原因となります。





2個以上の食品の同時あたため

■分量を同じくらいにして中央部に寄せて置きます。



■異なる容器や食品はうまく調理できません。



■異なる食品は手動調理で様子を見ながら加熱。→ P.30



■異なる食品は オート調理は できません。



調理中の仕上がり状態の確認


■調理中のドアの開閉は、できるだけさけ、開閉するときは、短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです。

開閉するときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。



こんなときは・・・ もう少し熱くしたいとき もう少し焼きたいとき などは追加加熱をする



調理後の食品や付属品の取り出し

注意



(やけどの原因になります) 調理中や調理終了後は食品や容器、付属品、加熱室、 ドアなど各部が熱くなる 場合があるので注意する。 ■調理が終了したら、食品を早めに出す。

※ 余熱で仕上がりが変わることがあるためです。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピピピッ」と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で黒皿を取り出すときは、 中央部分を厚めの乾いたふきんやお手持ちの オーブン用手袋を使い両手で取り出します。 「調理終了音が鳴ったら」 取り出してください。



メロディー音の切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に切り替えられます。

ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら切り替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。

初めてお使いになるときの準備

■梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。※空焼き(脱臭)はヒーター(オーブン加熱)で行います。

企注意


▲(やけど・けが・火災の原因になります)

- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、換気扇を使って換気を行う。
- ●空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) にふれない。

オーブン

脱臭

- ●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。
- ■空焼き(脱臭)をする。
- 1 加熱室を空にしてドアを閉める





を2回押し、 34脱臭を選択する

押すごとに33▶34▶33と選択できます





を押る




給水タンクの使いかた



2 ふたのはずしかた

- 1 パイプ部には触れないようにして、給水タンク全体を軽く持ちます。
- 2 ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- 3 ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



3 水 (水道水) を入れ、ふた をする



- **2** 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてください。
 - ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、しっか り奥まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

注意

(変形・破損の原因になります)



●給水タンクを5°C以下の環境では使用しない。

(スチーム、過熱水蒸気調理が上手にできなくなります。)

●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火するおそれがあります。)

(健康懸念の原因になります)



給水タンクの水は、使うたびに新しい水 を入れる。

(水は水蒸気となって直接食品にふれるので衛生的で 新しい水を使用してください。)

(やけどの原因になります)



スチーム、過熱水蒸気とオーブンやグ リルを併用した場合は給水タンク内の 残水が熱くなっているので注意する。

お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用してください。浄水器の水、ミネラルウォーター、アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合はカビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用した場合にスチーム噴出口が詰まることがありま







浄水器の水

ミネラルウォーター

井戸水

- ●スチーム、過熱水蒸気を使う場合は給水タンクの 満水ラインまで水を入れ、確実に本体にセットして ください。水が少なかったり、半挿入で行うと 「給水」表示が出てスチームが止まり、仕上がりが 悪くなります。(→ P.49)
- ■スチーム、過熱水蒸気を使った後にはパイプの 水抜きをしてください。▶ P.43
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

ごはん

お総菜

のみものなど

調理する

鶏のハーブ焼きなど

グラタン

茶わん蒸し

オート調理

調理の手順

あたためる

約

10

→ P.2

「入」にするときはドアを開けます。

調理方法は

操作手順は

→ P.22、23

→P.24~26

調理のあとは

続けて調理し

ないときはお手入れをする。

脱臭

冷却ファンの風切り音がする場合があります

清掃

→P.42 **→**P.43

1あたため 2解凍あたため メニュー番号1~2

スチーム あたため

のみもの デイリー

のみものデイリー

スチーム 調理

過熱 水蒸気

スチーム

スチームあたため メニュー番号 11~15 牛乳、お酒 メニュー番号 3~4 ■オート調理で調理する → P.26~29 メニュー番号 5~10 のみもの・デイリー スチーム調理 メニュー番号 16~24 メニュー番号 25~32 過熱水蒸気

■オート調理であたためる

■オート調理であたためる


レンジ → P.30~32、38 (発酵) グリル → P.33 ■加熱の種類や時間、温度を手動で 設定して調理する オーブン → P.34~36、39 (発酵) スチーム **→** P.37

■オート調理や加熱の種類で付属品 (黒皿・焼網)を使い分ける

操作手順の準備を右の絵で表示







■設定の取り消し、あたためや調理の中止は とりけし

19

手動調理

/x終了音が鳴ったら終了です 10分 1分

オーブン (発酵) 10秒 または

1回押す一 1あたため

2回押す一2解凍あたため

メニュー選択

グリル \wedge

レンジ (発酵) 温度/仕上がり V

→P.48

終了音が鳴ったら終了です

オート調理で使う付属品・参照ページ

	メニュー分類	参照/ 操作手順	ページ 作りかた・コツ	付属品(の使用について
あたため	1 あたため 2 解凍あたため	→ P.22 → P.22	→ P.23 → P.23		空空
o o	3 牛 乳 4 お 酒 5 葉・果 菜 6 根 菜	→ P.26 → P.26 → P.26 → P.26	→ P.26 → P.52 → P.27 → P.27		空空
みもの・デイリ	7グラタン	→ P.26	→ P.68		空空
ו	9 焼 き そ ば 10 コンビニ弁当	→ P.26 → P.26 → P.26	→ P.69 → P.62 → P.27		満水
スチー	11 しっとりあたため 12 中華まん(冷蔵)	→ P.24	→ P.25 → P.65		
- ムあたため	13 中華まん(漁)	→ P.24 → P.24	→ P.65 → P.53		満水
め	15 天ぷらあたため	→ P.24	→ P.25		満水
スチーム調理	16半解凍	→ P.26 → P.26	→ P.28 → P.28		満水

オート調理で使う付属品・参照ページ

	_	会昭 /	ページ		_	
	メニュー分類	操作手順	作りかた・コツ	付属品	の使用につ	いて
	18茶わん蒸し	→ P.26	→ P.64			
スチ	19プ リ ン	→ P.26	→ P.75			
	20ケーキ	→ P.26	→ P.72			
スチーム調理	21シュー	→ P.29	→ P.76			#-1/
	22フランスパン	→ P.29	→ P.78			満水
	23かんたんパン	→ P.26	→ P.80			
	24自家製食品	→ P.26	→ P.70			
	25 鶏のハーブ焼き	→ P.26	→ P.56			
	26 スペアリブ	→ P.26	→ P.56			満水
過熱	27 鶏のからあげ	→ P.26	→ P.60			
水蒜	28豚肉の蒸しもの	→ P.26	→ P.63			満水
気	29ヒレカツ	→ P.26	→ P.60			** 1
	30オーブン天ぷら	→ P.26	→ P.60			満水
	31焼き野菜	→ P.26	→ P.55			
	32焼 き 魚	→ P.26	→ P.59			満水
清掃·脱臭	33清 掃	→ P.43				満水
脱臭	34 脱 臭	→ P.43				空空

オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



食品の置きかた

テーブルプレート

食品を入れた容器や皿を テーブルプレートの中央に 置き、ドアを閉める





を押してスタート する

1回押し: 1あたため **2回押し**: 2解凍あたため





お好みにより を押し希望の仕上が りに調節する

(加熱時間を表示する前に設定します。)





食品が2個以上の場合、 中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱する と、正しく食品の温度をはかれずに加熱しす ぎとなり、発煙・発火のおそれがあります。

●テーブルプレートの中央に置く

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加 熱が終ります。

- ◆牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 3 牛乳 を使います。→ P26
- お酒のあたためは 4お酒 を使います。 → P.26
- その他ののみもののあたためは手動調理で加熱します。 → P.30、31、41
- 「1 あたため | 2 解凍あたため は、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「0」が表示されている間) に押し てください。ドアを開閉して約10分をすぎるとスタートしません。ドアを開閉して押してください。
- ●仕上がりがぬるかったときは、<a>レンジ 600W で様子を見ながら、さらに加熱します。オート調 理で追加加熱すると、熱くなりすぎます。





■あたため選択

押すごとに1▶ 2▶1と切り替わ ります。



: 1あたため ▶: 2解凍あたため

■仕上がり調節

強~弱まで5段階 に設定できます。



次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる → P40、41

|1 あたため||2解凍あたため| ではあたためられません。


●重量が100g未満の食品








●乳幼児用ミルク、ベビーフード




●まんじゅう



※別の容器に移

し換えます

●パン類





※別の容器に移し 換えます

●冷凍野菜

あたためられる食品と上手なあたためかた

■オート調理の1回分の分量の目安は1~2人分です。 (分量は食品と容器を合わせて1,200gまでです)



このマークの付いた 食品はラップなどの おおいをする。

		Table C 1,200g & C C 9 /	おおいをする。
		オート調理 1 あたため ご家庭で調理し、室温や冷蔵 保存した食品をあたためる 1 回押し	オート調理 2解凍あたためで家庭で調理し、冷凍保存した食品を解凍してあたためる 2回押し
ごはんもの		ではん・おにぎり スピーディーにあたためたいとき 1あたため 仕上がり調節 やや弱 で加熱する。 おにぎりは皿にのせる。 チャーハン・ピラフ	冷凍ではん・おにぎり 四角形に形作ったではんをラップの 重なっている方を下にして平皿に のせる。2個以上のときは分量 を同じにして、中央にのせる。
め		加熱後、かきまぜる。	ほぐして皿に入れる。加熱後、かきまぜる。 冷凍スパゲッティ・焼きそば 皿に入れる。加熱後、かきまぜる。
類		焼き魚 飛び散ることがあるのでおおい をする。	mic人(であ。加煮物を)がされてある。
焼きもの		ハンバーグ ソースは飛び散ることがあるので加熱後にかける。 焼きとり、焼き肉 皿に並べる。たれをぬってから加熱する。	冷凍ハンバーグ 皿にのせる。加熱後、裏返して しばらくおく。
揚げもの	00	天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。えびやいかは飛び散ることがある のでおおいをする。分量の少ないときは仕上が り調節 [やや弱] または [弱] に合わせる。	冷凍天ぷら・フライ・コロッケ 皿に並べる。仕上がり調節 「やや弱」か 「弱」 に合わせる。油が気になるときは、加熱後、 ペーパータオルで取る。
炒めもの		野菜の炒めもの・酢豚・八宝菜 容器に入れる。野菜炒めが乾燥している場合は、 バターかサラダ油を加える。加熱後、かきまぜる。	冷凍八宝菜・ミートボール 容器に入れる。加熱後、 かきまぜる。
煮		野菜の煮もの・おでん (たまごは取り除く) 容器に入れて、煮汁をかける。	
煮もの		煮魚 容器に入れて、煮汁をかける。煮魚 は身が飛び散ることがあるので、深 めの皿を使い、おおいをする。	
蒸しもの	\$555 \$555	シューマイ 少しすき間をあけて皿に並べ、水分を補ってから加熱 する。 乾燥ぎみのときは、サッと水にくぐらせる。	冷凍シューマイ サッと水にくぐらせて皿に並べる。 加熱後はすぐにラップをはずす。
汁もの		カレー・シチュー えびやいか、丸ごとのマッシュルームは 飛び散ることがある。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き加熱後、加える) 仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。	冷凍力レー・シチュー 容器に入れ、おおいをする。ふた の代わりにラップをするときは、 ゆとりをもっておおい、仕上がり調節 やや強 か 強 に合わせる。加熱後、 かたまりをほぐし、かきまぜる。
		加熱後、かきまぜる。	

オート調理 オート調理であたためる

スチームでお総菜をあたためる(スチームあたため)

お知らせドアを開けると電源が入ります。

スチームあたため 11 しっとりあたため 14 シューマイ 12 中華まん(冷蔵) 15 天ぶらあたため 13 中華まん(冷凍)

11 しっとりあたため

~14シューマイは

15天ぷらあたため は


メニュー番号


スチーム


「個数)(仕上がり設定

(レンジ












終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

食品の置きかた

●テーブルプレートの中央に置く



テーブルプレート 食品が2個以上の場合、中央に寄せる

※食品を端に置いたり、少量の食品を加熱すると、正しく食品の温度がはかれずに加熱しすぎとなり、 発煙・発火のおそれがあります。 ※スチーム使用後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室やドアの水滴をふき取ります。 → P.42

オート調理 11しっとりあたため のコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

- ラップなどのおおいはしません。スチームで食品の乾燥を防ぎながら、 しっとりふっくらあたためます。
- 陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。
- 1 あたためより加熱時間は長くかかります。
- 冷蔵室から出したものは 仕上がり調節 やや強で加熱します。
- 調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたため で加熱します。

●冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手に あたたまりません。

2解凍あたためまたは手動調理であたためてください。 → P.30,40

オート調理 15天ぷらあたため のコツ

冷めた天ぷらやフライをパリッとカラッとあたためます。

- ◆ 冷凍の揚げものはあたためることができません。
- 100g以下のあたためはできません。100g以上にするか オーブン 180℃ で様子を見ながら加熱します。
- 天ぷらなど加熱後に底面がベタつくときは、ペーパータオ ルなどで油分を取ります。



食品の置きかた

テーブルプレート

●テーブルプレートの中央に置く

※中央部分の温度をはかっています のでのみものを端に置くと正しく

温度がはかれずに加熱しすぎや加

熱ムラとなり沸とうしたり、仕上

がりが悪くなる場合があります。

また加熱室から取り出した後でも

突然沸とうして飛び散り、やけど

することがあります。

食品が2個以上の場


合、中央に寄せる

才

26

食品とメニューにあった付属品

を入れ、ドアを閉める



^{過熱} を選択する

∨ ∧ を押し 希望のメニュー 番号を選択する

> 3年到は1~4杯、4お酒は1~ 4本をセットします。

お好みにより を押し希望の仕上が りに調節する

> 3牛乳、4お酒は仕上がり設定の 目盛を記憶します。

3



を押してスタート する

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加 熱が終ります。

※スチーム使用後は、 本体が冷めてからふ きんなどで加熱室や ドアの水滴をふき取 ります。 → P.42

メニュー番号

杯または本数

[オート]

のみもの ∀デイリー

\ レンジ


オート調理3牛乳のコツ

● 1回であたためられる分量 は1~4杯(本)です。

	TITIL T OC
のみものの種類	1杯分の分量
牛 乳	200mL(冷蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れないと、加熱室から取 り出した後でも、突然沸とうして飛び散り、やけどすること があるので手動 調理 で加熱します。 → P.31、41



- ●牛乳は冷蔵室から出したてのものを 使います。
- ●牛乳びんでの加熱はできません。
- ●お酒のコツは (→ P.52)

オート調理 5葉・果菜 6根菜 のコツ

水気をきらずラップでぴったりと包み、テーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。

加熱する分量は 5葉・果菜 で100~300g 6根菜 で100~600gです。









5 葉・果菜

6 根 菜

ほうれん草、小松菜など 葉が食べられるもの

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの





じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられるもの

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱す るときは、中央に寄せてまとめてラップに 包んで加熱します。



(火災の原因になります) 分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します → P.30

● クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

オート調理 10コンビニ弁当 のコツ

- ●あたためられる弁当はコンビニエンスストアなどで販売されているお弁当です。
- ごはんとおかずが分かれて入っている弁当(加熱時間の目安 1 個(約450g)約1分30秒)

他に「のり弁当」や「鮭弁当」のように、ごはんの上に具がのっているもの もあたためられます。



- ●**丼もの**(カツ丼・カレーライス・チャーハン・スパゲッティーなど)
 - *あんかけ類(中華丼、あんかけ焼きそばなど)をあたためる場合、容器 やふたが変形したり、あんかけの具(いか、えび、うずらの卵など)が 加熱中に破裂したりする場合があります。ふたを取りはずし、これらの 具を取り除いてから加熱し、加熱後加えます。





- 1回の分量は1個(1人分)です。
- ※ 冷蔵庫から出したものは仕上がり調節やや強か強にします。

10コンビニ弁当であたためられないお弁当の例です。

●レンジ加熱に使えない容器を使用している 弁当

(紙や木でできた容器、アルミで加工された容器、 発泡スチロール製の容器、ホッチキスなどで止め てある容器などを使用した弁当)

- 1種類ずつ小分けしている弁当 (から揚げ・シューマイなど)
- お弁当屋さんの持ち帰り弁当
- おにぎり → P.22、41



ゆで卵や目玉焼きは破裂するおそれがあるので、加熱しない。 (あたためる前に取り出します。)



27

 \vdash

調理

才

調理

オート調理 16 半解凍 17 解凍 のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~600gです。
- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で表示部に「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、 解凍しすぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室が熱いと表示部に「【ひる」を表示して加熱できません。

グリル、オーブンの使用後は加熱室やテーブルプレートが熱くなっています。発泡スチロールのトレーがとけ たり、加熱しすぎることがあります。充分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍します。

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻き ます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍すると、変色や煮え が防げます。

アルミホイルが加熱室壁面、ドアファインダーにふれると火花(スパーク)が出て、 テーブルプレートやドアファインダーが割れるおそれがあります。

●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍します。

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使 わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて 解凍します。

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。


次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。→ P30


●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

|レンジ| 200W| で加熱| する。

● 分量が100g未満の場合





● -20℃以下の冷凍食品 (オート調理で加熱不足の場合)

冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 |レンジ|100W | で加熱する。

●とけかけている食品 100g 未満

とけかけて いる部分 レンジ 100W または |レンジ|200W | で加熱 する。

オート調理 16半解凍 17解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 16半解凍



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がります。 包丁で切りやすく、食卓に 出すとき食べごろになりま

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 17 解凍




薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に 分け、2~3cmの厚さで、 極端に薄くならないように 平らな形にまとめます。



- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って 水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。

- ●バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。
- ●熱いものは

よく冷ましてから冷凍します。

●ごはんやカレーなどは

ごはんは1杯分(150g)ずつに、カレーなどは 100~300gずつに分け、薄く(厚さ2~3cm) 平 らにして冷凍します。(丸ごとのマッシュルームな ど飛び散りやすいものは、あらかじめ半分に切っ ておきます。)

●野菜は

固めにゆで、水気をよくきって1回分(100~ 200g) ずつラップなどで包み、冷凍します。


オート調理 予熱ありメニューで調理する

オート調理(スチーム調理) 21シュー 22フランスパン

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



仕上がり設定



のみもの デイリー

清掃 脱臭

メニュー選択

スチームあたため

過熱

水蒸気

とりけし



1分

10秒

温度/仕上がり

(やけどの原因になります) 黒皿の出し入れは、厚 めの乾いたふきんやお 手持ちのオーブン用手 袋を使う。

- ●取り出した黒皿は、熱に弱い場所 には置かないでください。開いた ドアの上におきます。
- ●子供や幼児がふれないように気を つけてください。
- ●破れたオーブン用手袋や水にぬれ たふきんは使わないでください。



V

を押す(予熱を開始 します)

りに調節する

予熱終了音が鳴り予熱が終ったら ドアを開けて食品をのせた黒皿を 入れます。

■予熱中は節電のため庫内灯を 消灯しています。予熱中に を押すと約5秒間と点灯します。





を押してスタート する



終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加 熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、本体が冷めてからふきんなどで加熱室 やドアの水滴をふき取ります。 → P.42]




手動調理(レンジ加熱)


食品を一定の出力(W)で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。レンジスチーム 発酵の操作方法は → P.38 を参照してください。

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。



食品を入れた容器や皿を テーブルプレートの中央 に置き、ドアを閉める



出力(W)を を押し 選択する

例:800Wにセット した場合

→ 800W > 600W > 500W > 200W -―スチーム発酵 ◀ 100W <

10分 1分 10秒 を押し、

時間を設定する |800W|

出力(W)選択

(最大設定時間3分) |600W||500W|

(最大設定時間19分50秒)

200W 100W

(最大設定時間90分)

例:1分20秒にセット した場合

3



を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加 熱が終ります。



レンジ加熱では 加熱しない。 (破裂のおそれが あります)







ゆで卵

黄身や目玉焼き

(※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱する。

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。

食品100g当たりレンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉·果菜類	50秒~ 1分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	のみもの (お酒·牛乳など)		20~40秒
肉	類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	パン・まんじゅう		20~30秒
ごは	ん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

- ※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。 (常温約20℃のとき)
- ●レンジ 1000W は手動調理では設定できません レンジ800Wで加熱します。オート調理の「1あたため」、 2解凍あたため等の限定したメニューにのみ働きます。
- ●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間もほぼ倍、半分になれば時間も ほぼ半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います 同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。

常温(約20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間 は多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合

レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、 様子を見ながら加熱します。特に小さく切ったにん じんなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥した り、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがあり ます。水を多めにふりかけてラップに包むか皿など に広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、 加熱します。

はじけや飛び散りをふせぎます。 下準備をする

●イカやタコは表面に切り目を 入れる


※レンジ200Wで 加熱時間をひか えめにします。



●殼付きの栗やぎんなん



※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。





- ●ひじき
- ※レンジ200Wで加熱時間を ひかえめにします。
- ●さいの目野菜(にんじんなど)
- ※100g以上にするか、水をふりかけ、 ラップをしてレンジ|500W|で加熱します。





●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後に



手動調

理

理


32

手動調理 (レンジ加熱)

加熱途中で出力(W)を自動的に切り替える(リレー加熱)

煮込みや炊飯など加熱の途中から弱火にする加熱方法です。

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。




手動調理 (グリル加熱)

魚など表面に焦げ目をつける調理

切り身の魚や串焼き、焼きとりなどを焼きます。

お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。



食品をのせた焼網と黒皿を 入れ、ドアを閉める

を押す

例:15分にセットし た場合

調理後の加熱室の

「においが気になると

き(脱臭)」を参照し

て 34脱臭 で加熱し

てください。 → P.43

油汚れは

調理

//////

時間を設定する

10分 1分 10秒 を押し、

(最大設定時間40分)

を押してスタート する

出す (やけどのおそれがあります) 熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、 厚めの乾いたふきんや、お手持ちの

終了音が鳴ったら食品を取り

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

グリルの上手な使いかた

黒皿と焼網を使い分けて

オーブン用手袋を使う。

肉や魚は黒皿にのせた焼網に並べて上段に入れて焼きます。 メニューによっては黒皿に直接のせて焼きます。

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚な どは盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼 き、途中裏返してさらに焼きます。

並べかたは

魚や肉類は焼網に並べます。

※オート調理32焼き魚は黒皿 を使用します。(焼網は使用 しません。)



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。


■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり ■ ▲ を押すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示 が1分未満となった場合は加熱時間を増減することはできません。

※トーストや焼きもち、丸身の魚は焼けません。

手動調理(オーブン加熱)

予熱ありの使いかた





- ■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。 (庫内灯は消灯しています。)
- ■予熱中は節電のため庫内灯を 消灯しています。予熱中に を押すと約5秒間と点灯します。



を押してスタートする



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。

注意

(やけどのおそれがあります) 熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、 厚めの乾いたふきんや、お手持ちの、 オーブン用手袋を使う。

加熱のポイント

追加加熱などで予熱 が不要なとき

予熱な しの使いかた
→ P.36 の方法で行います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- 加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度 /仕上がり **▽** ▲ を押して温度を変えることができます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- ■オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度 /仕上がり ▼ △ を押すと、1分単位で増減できます。但し、最大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を増減することはできません。

手動調

理


温度/仕上がり

手動調理(オーブン加熱)

予熱なしの使いかた

加熱室を予熱しないで調理します。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



とりけし

メニュー選択

 \vee \wedge

(やけどのおそれがあります)

オーブン用手袋を使う。

熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、

厚めの乾いたふきんや、お手持ちの

食品をのせた黒皿を入れドア を閉める

※ メニューによっては焼網に食品をのせます。

オーブン を押し予熱「なし」 を選択する

> ■ ボタンを押すごとに予熱「あり」▶ 予熱 「なし」▶ 予熱「あり」の順に選択できます

温度を設定 温度を設定 する

> 100℃~210℃(10℃単位)・250℃まで 設定できます。(加熱室が熱い場合、最大設 定温度は210℃になります。)

3 1分 10秒 を押し、 時間を設定する

(最大設定時間90分)

を押してスタート

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※調理終了後、冷却フ アンが回転する場 合があります。 250cの運転時間は 約5分です。その 後は自動的に 210°Cに切り替わ ります。

例:予熱「なし」を

セットした場合

おープン設定温度

例:200℃にセット した場合

カーブン設定温度

例:30分にセット

した場合


加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.35

手動調理 (スチームとの組み合わせ)

スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ

お知らせドアを開けると電源が入ります。



(やけどのおそれがあります)

オーブン用手袋を使う。

熱くなった黒皿や焼網の取り出しは、

厚めの乾いたふきんや、お手持ちの

食品と加熱に合わせ、黒皿・ 焼網を入れ、給水タンクに水 を入れ、ドアを閉める

スチームを押す

希望の加熱方法を選択 して押す







スチームとレンジの 組み合わせの場合







スチームとグリル、 スチームとオーブン の組み合わせの場合











加熱に合わせ、 を押し時間と温度を 設定する

スチーム レンジ ………最大 19分50秒 スチーム グリル ………最大40分 スチーム オーブン …… 最大90分 まで設定できます。





を押してスタート する

終了音が鳴ったら食品を取り 出す

> 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、 加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。

※スチーム使用後は、本体が冷めてからふきん などで加熱室やドアの水滴をふき取ります。 → P.42

■操作の手順の詳細 はページを参照し ます。



→ P.34~36



→ P.33



→ P.30~32

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。


理

手動調理(発酵)

レンジスチーム発酵(レンジ6回押し)

お知らせドアを開けると電源が入ります。

かんたんパンの生地など少量の発酵が手早くできます。



レンジスチーム 発酵のコツ

> つづく



(やけどの原因になります)

加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があり、 ドア、キャビネット、加熱室とその他の周辺に触れない。


- ●黒皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節ボタンを使い分けます。(右表参照) レンジスチーム|発酵|は温度/仕上がり**▽** ▲ で発酵 温度をコントロールします。温度/仕上がり ✓ 🔼 を 誤って設定すると上手に仕上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン 予熱なしで温度/仕上がり ✓ ▲ を押して オーブンスチーム 発酵30℃~45℃ に合わせ様子 を見ながら行ってください。

レンジスチーム発酵メニューと記載ページ

ボタン	仕上がり調節	メニュー	記載ページ
		かんたんパン	→ P.80
	中	グラハムパン・カレーパン	→ P.81
	やや弱	かんたん肉まん	→ P.65
レンジスチーム発酵		かんたんあんパン	→ P.81
		ピザ・カルツォーネ	→P.69
		ヨーグルト	→ P.82
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.82

オーブンスチーム発酵

お知らせドアを開けると電源が入ります。



レンジ スチーム 発酵のコツ **つづき**

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなど 「レンジ スチーム 発酵 仕上がり調節中 で調理します。 の一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(黒皿や金属製の容 器は使えません。)
- ●かんたんパン → P.80 を参照し、ポリ袋を使ってこね ることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間 の少なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は黒皿を使います。 レンジスチーム 発酵 では できません。オーブンスチーム||発酵||で行います。

メニュー・計	一次発酵時間				
ピザ	→ P.69	約10分			
バターロール	→ P.77				
山形パン	→ P.79	20~30分			
フランスパン バタール・クーペ エピ・ベーコンエピ シャンピニオン	→ P.78 · 79				

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜はのみもの・デイリー 5葉・果菜で。 根菜は、のみもの・デイリー 6根菜 で加熱します。

								手動調	 理の目安(「レンジ 600W」)	おおい
	Χ.	= .	ユ	_	名		調 理 の コ ツ	分量	加熱時間	の有無
葉	ほ小	う 松			ん 春	草菊	太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。	200g	2分~2分30秒	 有
菜	白キ	菜 †	P	もべ	や	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気を切る。	ZUUB	2)) °2)) 30 1 9	H
	カブ	リロ	フッ	ラコ	ワリ		小房に分ける。			
果	な					す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。			
· 花	ア	ス	パ	ラ	ガ	ス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は <u>やや強</u> で加熱する。	200g	2分30秒~3分	有
菜	ささ	やや					筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。			
	ع	う	も	ろ	ح	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g(1本)	5分~6分	
	か	lā	Ŧ.	5	5	き	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は <u>強</u> で加熱する。	200g	3分~3分30秒	
	(こ	ŀ	υ	じ	;	Ь	さいの目切りのオート調理の場合は一弱にする。			
	さ	つ	ま	₹ (い	ŧ	オート調理の場合はやや弱にする。			
根	さ	لح	=	い	١	ŧ	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	約4分	
菜	ごれ	F	l∃ v	ぎ こ		ろい	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	カ	, i	しり	も根	じゃがいもを丸のまま加熱したときは、加熱後上下を返してしばらく そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は[弱]にする。	150g 300g	約4分 6分~7分	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ100W	おおいの 有無
まぐろ (ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ600W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分50秒~2分10秒	_
さやいんげん	100g	約2分	_
	•		

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理

(冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ600W	おおいの 有無
冷凍ごはん (2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	2分~2分40秒	有
冷凍ピラフ(パラパラのもの)	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分20秒~4分	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分30秒~3分	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分50秒~2分	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	3分~4分20秒	有
冷凍肉 だんご (甘酢あんかけ)	1袋(200g)	2分~3分20秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分50秒~4分	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	2分~2分40秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分40秒~3分	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	2分~3分20秒	有
冷凍スイートコーン	300g	5分~6分40秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	50秒~1分20秒	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加 熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、 火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥すること があります。([→ P.31] [少量の食品(100g未満)加熱の場合」参照) 水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るく らいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱し ます。

| 〜 | スパゲッティ・焼きそば | 1人分 (各250g)

みそ汁・コンソメスープ 1人分(150g)

分量

1杯(150g)

1個(150g)

1人分(各250g)

1人分(100g)

1個(100g)

2~4個 (100g)

2個(150g)

1人分(200g)

1人分(300g)

1人分(200g)

1切れ(100g)

1人分(200g)

1人分(各200g)

1人分(150g)

1杯(200ml)

1杯(150ml)

1本(180ml)

1個(100g)

1本(80g)

2個(80g)

各1個(80g)

2個(100g)

1個(500g)

メニュー名

、 チャーハン・ピラフ

震 ごはん

編 おにぎり

焼き魚

フライ

コロッケ 野菜の炒めもの

八宝菜

煮魚

牛乳

お酒

コーヒー

ハンバーガー

ホットドッグ

バターロール

まんじゅう

コンビニ弁当

あんまん・肉まん

() シューマイ

野菜の煮もの

カレー・シチュー

ポタージュスープ

ハンバーグ

加熱時間

レンジ 600W

50秒~1分

約1分

約1分50秒

約2分40秒

約1分

約1分

40~50秒

50秒~1分

約1分50秒

約2分40秒

1分50秒~2分

約50秒

約1分50秒

1分~1分50秒

約1分50秒

1分40秒~2分

約1分40秒

約1分10秒

50秒~1分

30~40秒

20~30秒

約20秒

30~40秒

20~30秒

1分40秒~2分

おおいの

有無

有

有

有

お総菜をあたためます。

おおいの有無の「一」はおおいのなしを示す。

メニュー名	分量	加熱時間 スチーム レンジ	おおいの 有無
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_
肉まん	1個(100g)	1分30秒~2分	_
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_
冷凍肉まん	1個(100g)	2~3分	_
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_

● 焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

	メニュー名	分量	皿受棚	温度		時間	記載	•
	<u> </u>	刀里	ш Улд	/ш/52	予熱あり	予熱なし	ページ	
グラタン	マカロニグラタン	4Ⅲ	下段	210℃	15~21分	24~30分	68	*
ピザ	ピザ	黒皿1枚		180℃	20~25分	25~30分	60	*
ザ	カルツォーネ			1000	20~25∏	25~30万	69	
ケ		直径15cm			30~35分	38~42分		
+	デコレーションケーキ	直径18cm		150℃	35~40分	42~46分	72	İ
お む		直径21cm			36~42分	43~48分		
お菓子	シュークリーム	8個		180℃	30~35分	_	76	*
1,10	フランスパン (パタール/ クーペ/エピ/ベーコンエピ/ シャンピニオン)	黒皿1枚	下段	200°C	30~35分	_	78 79	
パン	かんたんパン	8個						
	グラハムパン	1個		1.000	00 07/	05 004	80	
	油で揚げないカレーパン	₹ 0Æ		180℃	22~27分	25~30分	81	
	かんたんあんパン	各8個						

- 黒皿を皿受棚に入れて使用し ます。
- 作りかたは、記載ページを参 照してください。 焼きむらが気になるときは、
- 加熱途中で食品の前後を入れ 替えたり、黒皿の前後を入れ 替えます。入れ替えるタイミ ングは、加熱時間の*3*~%が 経過してからにしてください。 市販の料理ブックのオーブン メニューや市販の生地を使う ときは、料理集の類似したメ ニューの温度と時間を参考に して、手動調理で様子を見な がら焼いてください。

手動調

理をするときの加熱時

本体・付属品のお手入れ

お手入れはすぐにこまめにがポイントです。

スチーム噴出口

●スチーム使用後は白いあとが残ることがあります。こまめにかたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくい汚れは、市販の クリームクレンザー(研摩剤入り)少量 をラップにつけてこすると、とりやすく なります。

衝撃を加えると割れるおそれがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側


やわらかい布でふきとります。

●汚れがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふきとり、その後 必ず、かたく絞ったぬれぶきんで洗 剤をよくふき取ります。

焼網・黒皿・給水タンク

台所用中性洗剤をつけたスポンジたわしで汚れを落として水洗いし、水気を充分にふき取ります。

- ●給水タンクは食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機には入れないでください。給水タンクの変形、破損の原因になります。
- ●黒皿をお酢や重曹などの酸性やアルカリ性系の水溶液に浸しておくと表面が白化する場合があります。



加熱室壁面・前面 ドア内側

かたく絞ったぬれぶきん でふきます。


- ●加熱室内についた水滴は かたく絞ったぬれぶきんで ふき取ります。
- ●よごれがひどいときは、台 所用中性洗剤をつけた布 でふきとり、その後かたく 絞ったぬれぶきんで洗剤を よくふき取ります。

つゆ受け


割りばしの先などにやわらかい布を巻いてふき取ってください。

⚠ 注意

(さびる原因になります)




(けが・破損の原因になります)



(さび、感電、故障の原因になります)

キャビネットやドア、操作パネル、加熱室内に水をかけない。


(傷・変形の原因になります)



★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。




(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因になります)



●加熱室内は塗装コート処理がして あります。傷つきやすいので、たわ しなど固いものでこすらないでくだ さい。


(けが・破損の原因になります)




水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行ってください。

加熱室を空にして ドアを閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



> 押すごとに 33 ▶ 34 ▶ 33と セットできます。



を押してスタ ートする



メタイプ 終了音が鳴ったら 水抜きが終わる 加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんでふき 取ります。

! 注意

(やけどの原因になります)



●33清掃の加熱中や終了後、顔などを近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

●33清掃の中断や、終了後は加熱室側面のスチーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、やけどの原因になります。加熱室が熱くなくても、スチーム噴出口やネジ部が高温になっていることがあります。

においが気になるとき(脱臭)

清掃 脱臭

34脱臭を選択します。 ・・・・・・・

操作の手順は「② 空焼き(脱臭)をする」を参照 してください。 → P.16

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室のにおいが気になるときに使います。

加熱室の油汚れを取り、においを軽減することができます。

※油の焼けるにおいや煙が出る場合があるので、窓を 開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油やにおいの成分を分解して加熱室外に排出し ます。

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふき取ってください。(高温により発煙、発火のおそれがあります。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふきと りやすくします。

加熱室を空にしてドアを閉める

表示部の「O」表示を確認し、給水 タンクをセットする

(給水タンクの使いかた → P.17)

2

清掃 脱臭 選

│を1回押し、<u>33清掃</u>を ∫選択する



を押す



1 加熱室が冷めてから汚れをふきとる

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う

> 操作の手順は、「水抜きのしかた」を参 照してください。

付

属品の

お手入

料理が上手にできないとき

→P.14

調理を上手に仕上げるために

ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●プラスチック製の容器に入れたり、ふたをしたままで加熱していませんか陶器・磁器 (茶わんなど)に入れて、おおいをしないで加熱してください。 ●ごはんの分量 (重量)に合った大きさの容器 (茶わんなど)に入れて加熱します。 ●2杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。
ごはんが熱すぎる	●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎたり、深すぎる容器を使っていませんか ● 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。
11 しっとりあたため でごはん をあたためたら、うまくあたたまらない	●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。 ●容器 (茶わんなど) に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。
ごはんがぱさつく	● 11 しっとりあたため を使うか、 1 あたため 仕上がり調節 やや弱 で、 加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる	 ●ラップの重なっている部分を下にして皿にのせ、加熱します。 ●プラスチック製の容器でふたをしたまま加熱していませんか。うまくあたたまりません。 ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさのものを使います。 ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚みは2~3cmの四角形に作ります。 ●2個を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので加熱します。むらの原因になります。 ●2個を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、重ねないでください。
^^ 	●ではんの分量(重量)に対して 大きすぎたり 深すぎる容器を使っていませんか

冷凍ごはんが熱すぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎたり、深すぎる容器を使っていませんか。
- ●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。

解凍不足でかたい	 ●おおいをしたままで加熱していませんか。 ●半解凍(七〜八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3〜5分の自然解凍をすると、きれいに解凍されます。 ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、そのまま生で食べる場合)によってボタンが違います。同じボタンを使っても食品によって「仕上がり調節」が必要なものがあります。設定を確認してください。 ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。
食品が煮えた	 ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で加熱すると加熱しすぎになることがあります。 ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーにのせて加熱します。 ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。 ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 ●加熱するときはラップなどの包装ははずしてください。 ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのものにしてください。

料理が上手にできないとき

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くならない	●ラップやふたをしたままで加熱していませんか。●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。●保存状態(常温、冷蔵、冷凍)が違うものを一緒にあたためると上手にあたたまりません。
食品をあたためると熱くな りすぎる	 ●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。 「レンジ 600W」または「レンジ 500W」で様子を見ながら、追加加熱をしてください。 ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 「レンジ 600W」または「レンジ 500W」で様子を見ながら加熱してください。
カレーやシチューがあたた まらない	●とろみがあるものはラップなどでおおいをして「仕上がり調節」を やや強」か「強」に設定して加熱します。(→ P.23)●加熱後、かきまぜます。
冷凍食品があたたまらない	 ● 2解凍あたため であたためます。 → P.23 ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。 ●分量に対して大きすぎる容器を使ったり、ふたをしたまま加熱するとうまくあたたまりません。 ● ラップの重なっている部分を上にして加熱していませんか、重なって

牛乳のあたため

いる方を下にして加熱してください。

牛乳が熱くなりすぎる	 ◆牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分以下の量のときは「レンジ 600W」であたためてください。 ◆冷めかけた牛乳をあたためていませんか。 ●ボタンをまちがえていませんか。 1あたため で加熱すると熱くなります。 ● 3牛乳」は「仕上がり調節」の目盛を記憶します。セットされている目盛を確認してください。
牛乳がぬるい	 ●容器の八分目くらいまで入れてあたためてください。 ●市販のパックのままで加熱していませんか。 マグカップやコップに移し替えて加熱してください。 ●セットされている「仕上がり調節」の目盛を確認してください。 ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。 2~4杯を一度に加熱するときは、分量を同じくらいにして、テーブルプレートの中央に寄

せて並べ、加熱します。

料理が上手にできないとき

料理が上手にできないとき(つづき)

对 木	
●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央にのせて 加熱します。	-
	,

- 加熱しま ●ラップの重なっている部分を上にして加熱するとうまくゆであがりません。
- ●ほうれん草などの葉菜は100~300g、じゃがいもなどの根菜は100~ 600gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎるとうまくできません。
- ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある

野菜がうまくゆであがらない

- ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気を切らない状態で、ラップで包みます。 ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。
- ブロッコリーなどの果菜類 を包むときは
- ●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにす きまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。
- じゃがいもやにんじんなどの 根菜類が加熱しすぎになった
- ●ラップの重なった方を下にしてテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 ●100g以下のオート調理はできません。 レンジ 500W で様子を見な がら加熱してください。
- じゃがいもが加熱不足になった
- ●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らします。

スポンジケーキ

ケーキのふくらみが悪い

- ●卵はしっかりと泡立てましたか。
- ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら い、しっかりと泡立ててください。 (→ P.72)
- ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、まぜすぎていませんか。

いくら泡立てても泡立ちが 悪い

- ●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。 卵は新鮮なものを使ってください。
- きめがあらく、粉がダマに なって残る
- ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。
- ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかりまぜてください。
- ケーキがうまく焼けない
- ●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの 加熱時間」 → P.41 を参照して焼いてください。
- ●分量に合った大きさの型で焼いてください。

シュークリーム

ふくらみが悪い

- ●分量は正しくはかりましたか。
- ●シュークリームの作りかた (→ P.76) を参照し、作りかた **2**のバター と水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。
- ●給水タンクに水を入れてから加熱してください。
- 大きさにむらがある
- ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに むらになります。

クッキー、バターロール

焼き色にむらがある(クッキー)	●生地の大きさや厚みはそろえてください。
ふくらみが悪い (バターロール)	●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは 霧吹きで水分を補ってください。●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。
焼き色にむらがある(バターロール)	●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。

お困りのときは

	現 象	原因
動作	電源が入らない あたため を押しても 受け付けない ボタンを押しても受け 付けない 加熱しない	 ●電源プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●専用ブレーカーを切り入れなおしてドアを開閉しても正常になりませんか。
じない	食品がまったくあたたま らない	とりけしボタンを押し表示部に「 M 」だけが表示されていませんか。 店頭用の「モード」に設定されました。電源プラグを抜いて、約5秒たって から差し込みなおしてください。
	スチームが出ない	●給水タンクに水が入っていますか。●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。本書記載の「ご相談窓口」に修理についてお問い合わせください。P.83
	加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
	加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
	レンジ加熱のとき「パ チン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
	オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではあ りません。
	スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
音	調理終了後、しばらくす ると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分すぎたときにはたらく待機電力 をオフするスイッチの音です。
1・火花	調理が終了してもファン の風切り音がする	調理終了後や とかけ を押した時、電気部品を冷却するためファンが回転 する場合があります。
煙	終了音の音色が切り替 わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり図を3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.15
付着物	電源プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
	レンジのとき火花(スパー ク)が出る	●黒皿を誤って使用していませんか。●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルがふれていませんか。●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。
	はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油をぬっています。はじめてお使いのときは、空 焼きをして油を取ってください。 → P.16
	スチーム噴出口に白い 付着物が残る	白い付着物の成分は水道水に含まれているミネラル分(カルシウム、マグネシウム)が蒸発して残ったものです。ミネラル分は有害ではありません。かたく絞ったぬれぶきんでふき取ります。

お困りのときは

お困りのときは(つづき)

	国ンタに	と は () 」 と)
	現象	原因
水滴	加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	メニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、表示部やドアの 内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつき、床に落ち たときは、ふきんでふき取ってください。
庫内灯	加熱室内に水滴が付着 する	スチーム調理やメニューによって食品から出た水蒸気が加熱室壁面に水滴として付着します。水滴はこまめにふき取ってください。 → P.42
~; E	オーブン予熱中に庫内灯 が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 <u>オーブン</u> 予熱中に スタートボタンを押すと5秒間庫内灯が点灯します。
ター	庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
	250℃に設定できない ことがある	加熱室が熱い場合の場合の最大設定温度は210℃になります。
	セットした温度が途中で 変わることがある。	オーブンのとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
	予熱途中で加熱室温度の表示が10~20°C上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
=74	予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
設定・実	残り時間が途中で変わることがある	オート調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱 時間が変わることがあります。
表示・そ	ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開ける と、加熱が取り消されます。
の他	表示部に「給水」表示が出てスチームメニューの食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。約 1~2分後に「給水」表示が消灯します。補給してもオート調理では 「給水」表示が消灯しない場合があります。
	市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.41
	過熱水蒸気が出ているのが わからない	過熱水蒸気の粒子が非常に細かいため見えません。

	お知らせ表示が	出たとき
表示例	原因・調べるところ	直しかた
総水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 →P.17
£ 08	●加熱室が熱いため、赤外線 センサーが食品の温度をは かれないので加熱できません。	ドアを開いて充分に冷却します。(15分~30分)
州※※ ※※は2けたの数字が表示します。	●外来ノイズなどの影響による一時 的な誤動作や機械室内の異常を検 出した際などに運転を停止します。	を押します。(「H※※」の表示は消えます。)または電源プラグを抜いて、差し込みなおした後、ドアを開閉し、もう一度電源を入れてください。

正常にならない場合や同じ表示がでる場合は、電源プラグを抜き、本書記載の「ご相談窓口」にお問い合わせください。 → P.83

ヤンプル 62 マンの細切り炒め オロウスー) 62 蒸しもの 63 D 表しもの 63 ウシューマイ 63
ボンプル・・・・・ 62 マンの細切り炒め オロウスー)・・・・ 62 蒸しもの の蒸しもの・・・・・ 63 セもの・・・・・ 63
ボンプル・・・・・ 62 マンの細切り炒め オロウスー)・・・・ 62 蒸しもの の蒸しもの・・・・・ 63 セもの・・・・・ 63
ボンプル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヤンプル 62 マンの細切り炒め オロウスー) 62 蒸しもの 63 D 表しもの 63 ウシューマイ 63
ヤンプル 62 マンの細切り炒め オロウスー) 62 蒸しもの 63 D 表しもの 63 ウシューマイ 63
ズ し も の D蒸しもの D表しもの Dもの Dもの Dもの G3 Dもの G5 Dもの G6 G7 G7 G7 G8 G8 G8 G8
表 し も の が蒸しもの が蒸しもの が蒸しもの がある がある がある がある がある がある の の の の の の の の の の の の の
が蒸しもの
が蒸しもの
が蒸しもの
が蒸しもの
ひもの ····································
64
支シューマイ·······63 の
9
64
64
64
0-
あたため 65
まん
1 0
もの
ā)······ 66
「(p) ······· 66
66
ニュー
ーユー
L "
ッグ67
67
67
ソーセージのベーコン巻き 67
67
ン・ピザ
•
Z .
592
と ラタン 68
ラタン
、 ラタン
‡· -`

標準計量カップ・スプーンでの質量表………………… 51

<u>煮</u> もの
ポークカレー
炒めもの
●焼きそば
豚肉の蒸しもの
●豚肉と野菜の蒸しもの
蒸しもの
●茶わん蒸し・・・・・・・・・・・・・・・・・64 ●手作り豆腐・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ごはんもの
ごはん(炊飯)
朝食メニュー
ベーコンエッグ

低温調理[肉]

ぶどう、いちご、パイナップル

70
70
70
70

低温調理[魚、果物]

●さんまのコンフィ	71
●わかさぎのコンフィ(南蛮漬け風)	71
●ドライフルーツ7種	71
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、	

パン

バターロール (□ールパン) ····································	77
●フランスパン	78
バタール/クーペ ♪ベーコンエピ ····································	70
DIL	
シャンピニオン	
山形パン	
かんたんパン	
●グラハムパン	
●油で揚げないカレーパン	
♪かんたんあんパン	81

ヨーグルト

ヨーグルト	8	2
ヨーグルトソース	8	2
カスピ海ヨーグルト	8	2

スイーツ

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ············	72
ロールケーキ	73
マドレーヌ	73
パウンドケーキ	73
型抜きクッキー	74
絞り出しクッキー	74
アーモンドクッキー	
●プリン ····································	75
●かぼちゃのプリン	75
●シュークリーム	76
カスタードクリーム	76

■加熱時間 約5分 5分を目安にして加熱し ます。

5~10分 5~10分を目安にして加 熱します。

- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) =1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

煙淮計量カップ・スプーンでの質量表 (単位g)

このクッキングガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン での質量(重量)は表 のとおりです。

派牛司里カフフ			/ C 0)	貝里茲(千四8)		(I n	nL = ICC
計量	小さじ	大さじ	カップ	計量	小さじ	大さじ	カップ
食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)	食品名	(5mL)	(15mL)	(200mL)
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120

オート調理



牛乳はマグカップやコップに入れて のみもの・デイリー 3牛乳 であたため

(ひとくちメモ)

◆牛乳のあたためのコッ → P.26



お酒のあたため

加熱時間の目安(1本・180mL)約1分



お酒はコップまたは徳利に入れてのみ もの・デイリー 4お酒 であたためる。 (ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

4お酒 のコツ


- ●一度にあたためられる分量は1~4 本です。
- ●テーブルプレートの中央に置いて 加熱します。2本以上の場合は、テ ーブルプレートの中央に寄せて置き
- 1あたためではあつくなりすぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときはレン ジ800Wで様子を見ながら加熱し

インスタント食品

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力600Wの目安時間です。 (1mL=1cc)

作りかたとコツ 加熱時間 種 類 ラーメン・ヌードルなど カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 カップめん(標準量) (発泡スチロールや袋入り) 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図 レンジ 600W のようにラップをします。 4~5分 ●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため 袋入りラーメン ●容器は、めんが水面から出ない大きさのも ,1cm<511 レンジ 600W のを使います。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 6~7分 カレー・丼ものの具など 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふ たをします。 (アルミパックのレトルト食品) ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい 1あたため るもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがありま す。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加 えます。) ごはんものなど 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 (真空パック食品) ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ 1あたため トの中央に置いて、手動調理で加熱します。 加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ●市販のおにぎりをあたためるとき → P.22

スチームあたため



材料

作りかた

入れる。

たためる。

材料

作りかた

入れる。

ためる。

焼きそばなど

11しっとりあたため

レンジ スチーム

ごはんのあたため

ごはん……… 1杯 (約150g)

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで

スチームあたため 11しっとりあたため であ

お総菜のあたため

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒

......100~300g

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 ラップなどのおおいをしないで

スチームあたため 11しっとりあたため であた

||11||しっとりあたため||のコツ

11しっとりあたためのコツ → P.24 25

●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

加熱時間の目安 1杯(約150g)約2分



給水タンク

オーブン スチーム あたため スチーム グリル 15天ぷらあたため

天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約15分

角皿 上段 給水タンク

シューマイのあたため

スチーム

レンジ

加熱時間の目安 200gで3~4分



オート調理

スチームあたため

14シューマイ

天ぷらまたはフライ 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ラップなどの包装をはずし、角皿 にのせた焼網の中央に重ならないよう に寄せて並べ、上段に入れスチームあたた め 15天ぷらあたため で加熱する。

15天ぷらのあたため のコツ

- 15天ぷらあたためのコッ(→ P.25)
- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 をとります。



冷めたシューマイまたは チルドシューマイ ···· 100~300g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 シューマイは包装をはずし、皿に 間隔をあけて並べる。
- 3 スチームあたため 14シューマイ で加熱し、辛子じょうゆを添える。

14シューマイ のコツ

- ●一度にあたためられる分量は 表示の分量です。
- ●加熱前に水分を補って 加熱前に水をくぐらせたり、霧を吹 いてから加熱すると、よりやわらか

●容器は

直径22~25cmの陶磁器や耐熱性 の皿を使います。

●おおいはしません

く仕上がります。

●加熱が足りなかったときは

|手動調理||スチーム||レンジ||で様子を 見ながら加熱します。

スチームあたため

焼きもの

ゆでもの



のみもの デイリー

5 葉・果菜

レンジ

給水タング

ほうれん草のおひたし

加熱時間の目安 約2分



材料(4人分)	
ほうれん草	200g
糸がつお、しょ	うゆ 各適量

作りかた

● ほうれん草は洗って軽く水気をき り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れる。



2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包む。



3 のみもの・デイリー 5葉・果菜 で加熱し、水にとってアク抜きと色 どめをする。器に盛り、糸がつおを のせ、しょうゆを添える。

のみもの デイリー

レンジ 5 葉・果菜 6根菜



加熱時間の目安 約8分

50~60分 オーブン (予熱なし)




空

250℃

イタリアンサラダ 焼きいも

作りかた

できあがり。





材料(4人分)
さやいんげん 200€
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り) ····· 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
玉ねぎ(みじん切り)…¼個(約50g)
A パセリ(みじん切り) 大さじ1
レモン汁 大さじ1
こしょう 少々
オリーブ油 ······· カップ <i>½</i>
レモン(くし形切り) 適量

作りかた

むやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み のみもの・デイリー 5葉・果菜 で加熱し てざるにとる。

2 じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとう ップで包む。 のみもの・デイリー 6根菜で加熱し、熱



いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月 切りにする。

- ❸ ボウルに○を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作る。
- ◆ 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾る。

ベークドポテト

さつまいも(1本約250gのもの) · 2~4本

さつまいもは黒皿に並べて下段に入れ

オーブン(2度押し)250℃ 50~60分

焼きます。竹串で刺してみて、通れば



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gのもの)4個 を焼きいもを参照して焼く。

6根菜 のコツ (他の野菜は → P.40)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太いものには、 十文字の切り目を入れたり、房になっ ているものは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを

ほうれん草などは、加熱後すぐに水に とります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気をきらずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

オート調理

水蒸気

31焼き野菜

オーブン 過熱水蒸気

給水タンク

野菜のオーブン焼き

加熱時間の目安 約23分



州科
かぼちゃ、さつまいも、パプリカ(赤、
黄)、ヤーコン、ブロッコリー、なす、
グリーンアスパラ、エリンギ、トマト、
カリフラワーなど合わせて
500g

	500g
塩、こしょう	各少々
オリーブ油、水…	各大さじ1

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 野菜をひと口大に切り、塩、こし ょう、オリーブ油、水をふっておく。
- ❸ 黒皿に②を並べ、上段に入れ 過熱 水蒸気 31焼き野菜 で焼く。

(ひとくちメモ)

- ・パセリ (みじん切り)、オリーブ油大 さじ2、ワインビネガー小さじ2を混 ぜてかけると"野菜のマリネ"になり ます。
- ・フレンチドレッシング(塩小さじ1、 からし小さじ1、こしょう少々、酢大 さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね ぎ 個(みじん切り)を混ぜてかける と"をビゴットソースかけ"になりま す。

野菜の肉巻き焼き

加熱時間の目安 約26分



豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

オクラ、水菜、グリーンアスパラ、

えのきだけ、山芋などの野菜

..... 300g

かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、

······ 約250g

塩、こしょう ……… 各少々

豚バラかたまり肉 ……… 300g しょうが汁……… 大さじ1 にんにくみじん切り…… 小1かけ △ | 酒 …… 大さじ2 しょうゆ……… 大さじ2 はちみつ ……… 大さじ 1½ ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、カ ボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わ

豚肉と野菜の串焼き

加熱時間の目安 約26分

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げる。
- ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に 端から巻き付け塩、こしょうをふっ ておく。
- 4 ③の巻き終わりを下にして黒皿の 中央に寄せて並べ、上段に入れ 過熱 水蒸気 31焼き野菜 仕上がり調節 強で焼く。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚バラかたまり肉をひと口大に切 り、例を合わせた中に1~2時間漬け
- ❸ ズッキーニとかぼちゃは薄切りに し、ひと口大に切った他の野菜と ②を竹串に刺し黒皿の中央に寄せて 並べ、上段に入れ、過熱水蒸気 31 焼き野菜仕上がり調節強で焼く。

|31焼き野菜|のコツ

●分量は

- 一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~ 1.3倍量です。
- ●黒皿に直接並べて加熱します。
- ●加熱が足りなかったときは、 グリルで様子を見ながら焼き ます。

●黒皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。

●加熱後、黒皿を取り出すとき

脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる ことがあります。傾けないようにして取 り出してください。

ゆでもの

の

オート調理

鶏のハーブ焼き

加熱時間の目安 約28分



スペアリブ

加熱時間の目安 約31分



材料
鶏胸肉またはもも肉(皮つき)2枚(約500g)
塩、こしょう 各適量
タイム、ローズマリー、マジョラムなど

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあると ころには切り目を入れて一个をまぶす。
- 3 ②の皮を上にして黒皿にのせた焼網の中央に寄せて並 べ、過熱水蒸気 25 鶏のハーブ焼き で焼く。

|25鶏のハーブ焼き|のコツ

- ●一度に焼ける分量は1~2枚分です。
- ●黒皿のよごれが気になるときは、オーブンシートを敷い てから焼きます。
- ●加熱が足りなかったときは グリル で様子を見ながら加熱
- ●加熱後、黒皿を取り出すときは傾けないようにしてくだ さい。脂や焼き汁が黒皿上に落ち、たまっていることがあ ります。



塩、こしょう	5本)
ウスターソース ······· 大さ 赤ワイン ······ 大さ	少少
赤ワイン 大さ	じ2
	じ1
	じ3
🕋 しょうゆ 大さ	
(分) 豆板醤 小さ	U1/4
にんにく(すりおろす) 小	1/3片
塩	1/4弱
しこしょう、ナツメグ	少々
ピーマン、ブロッコリーなどの野菜 約2	250g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせた◎につけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おく。
- 3 ②は骨側を下にして黒皿にのせた焼網の中央に寄せて 並べ、まわりに野菜をのせて上段に入れ「過熱水蒸気」26ス ペアリブで焼き、野菜と共に盛り合わせる。

26スペアリブ のコツ

- ●一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- ●黒皿のよごれが気になるときは、オーブンシートを敷いて から焼きます。
- ●加熱が足りなかったときは「グリル」で様子をみながら加熱 します。

手動調理



オーブン

(予熱なし)

焼き豚

180℃ 60~70分



黒皿 下段 給水タンク

210℃ 50~60分 オーブン

(予熱なし)

手動調理



給水タンク



手動調理




(予熱なし)

ローストビーフ ハンバーグ



材	料
豚	肩ロース肉(かたまり) 約400g
	しょうが(みじん切り) 1かけ
	長ねぎ(みじん切り) ½本しょうゆ、酒 各大さじ4
	しょうゆ、酒 各大さじ4
l	. 砂糖、赤みそ各大さじ½



作りかた

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形をととのえ、Aと一緒にポリ袋に 入れ、冷蔵室で半日以上おく。



- 2 黒皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) をぬってから、汁気をきった①をの せ下段に入れ「オーブン (2度押し) 180℃ 60~70分 焼く。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつける。

(ひとくちメモ)

- 豚肉は直径4~5cmのものを使います。
- 竹串を刺して、透明な肉汁が出れば焼き 上がっています。肉汁が赤いときは皿に 移しかえてから底面にのせ レンジ 500W で約2分ほど加熱します。



材料 牛もも肉(かたまり) 約800g にんにく(すりおろす) 1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り) 各50g 塩、こしょう 各少々 サラダ油 大さじ2

作りかた

- 牛肉に塩、こしょうをし、にんにく をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ て形をととのえ、サラダ油を全体にぬ
- 2 サラダ油 (分量外) をぬった角皿の 中央に寄せて野菜を広げ、上に①をの
- ❸ ② を下段に入れ オーブン (2度押し) 210℃ 50~60分 焼く。
- ◆ 充分冷ましてからたこ糸を取って 薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも に器に盛り、グレービーソースを添え る。

(ひとくちメモ)

● 冷蔵室で充分に冷やしてから切ると切 りやすく、うま味もそのまま保てます。

グレービーソース

作りかた

黒皿に残っている加熱後の野菜と肉 汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固 形スープ%個をとく)を加えて煮つ め、ふきんでこし、塩、こしょうを する。



材料(4個分)

○
「バター ······· 15g
「合びき肉 300g
パン粉 カップ¾
牛乳 大さじ3
(ときほぐす) 1個
塩 小さじ ½
しこしょう、ナツメグ 各少々
トマトケチャップ、ウスターソース

作りかた

- **①** 容器に

 ②を入れ

 レンジ

 800W

 「約1分
 30秒 加熱する。あら熱をとり、 圏を 加えてよく混ぜ、6等分します。
- ❷ 手にサラダ油 (分量外) をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ
- ❸ 黒皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、②を並べて下段に入れ オーブン (2度押し) 250℃ 22~26分 焼く。

(ひとくちメモ)

スチーム オーブン で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼 き時間を 25~30分 にします。

手動調理

250℃ 28~32分

オーブン (予熱なし)

串焼き



オーブン (予熱なし)

手動調理

250℃



黒皿 上段 給水タンク

(予熱なし)

オーブン

210℃ 25~30分 黒皿 上段 給水タンク

焼きとり



材料(4串分)
牛ロース肉(3cmくらいの角切り) 200
にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)
玉ねぎ(くし型切り)½
ピーマン(半分に切る) 2
なす(輪切りにして、塩水につける)
1
生しいたけ 4
塩、こしょう 各少

作りかた

- ●
 中
 ロ
 ー
 ス
 肉
 は
 軽
 く
 塩
 、
 こ
 しょ
 う
 を
- ❷材料を竹串に刺し、全体に塩、こ しょうをする。
- ❸②を黒皿にのせた焼網に並べ、 上段に入れ オーブン (2度押し) 250℃ 28~32分 焼く。



材	料(12串分)
	「鶏もも肉(1枚約250gのもの、ひと口大
A	, に切る)2枚
V	│ 長ねぎ (4~5cm長さに切る)2本
	しし唐辛子 (種を取る) 12本
	「しょうゆ カップ <i>½</i>
R	\mid みりん $\cdots \cdots $ カップ ${}^{\prime}_{\prime}$
U	√ 砂糖 大さじ2~3
	サラダ油 大さじ1

作りかた

- ①合わせた®の中に®をつけ込み、 ときどき返しながら、30分~1時 間おいて、肉と野菜を交互に竹串 に刺しておく。
- 2①を黒皿にのせた焼網に並べ、上 段に入れ オーブン (2度押し) 250℃ 26~31分 焼く。

ほたて貝ときのこの ホイル焼き

手動調理



材料(4個分)
ほたて貝 8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る) 4尾
生しいたけ 4枚
しめじ(小房に分ける) 1パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター 20g
酒 大さじ 1½
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気をき り、塩、こしょうをする。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を ぬる。
- 3 ② に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らす。
- ◆ アルミホイルの口を閉じて黒皿に 並べ、上段に入れ オーブン (2度押し) 210℃ 25~30分 加熱する。

オート調理



オーブン 過熱水蒸気 グリル



給水タンク


約28分

塩鮭

32焼き魚

仕上がり調節 強

加熱時間の目安



材料(4切れ分) 生鮭の切り身(甘塩・1切れ約100gのもの)

作りかた


- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 盛りつけたときに上になる方を上 にしてオーブンシートを敷いた黒皿 の中央に寄せて並べ、上段に入れ、 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上がり調節 強で焼く。

(ひとくちメモ)

● 生鮭(1切れ約100gのもの・4切れ) に 塩をふってから焼くときは「グリル」で焼 きます。

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約23分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ ¼) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼きを参照し 過熱水 蒸気 32焼き魚 で焼く。

さばのごま焼

仕上がり調節 弱

材料(8個分)

加熱時間の目安

約18分

あじのみりん風味

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安



材料(8個分)

あじ (3枚におろしたもの) ······8枚(約360g) つけ汁 「しょうゆ …… 大さじ2

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を

さばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る)

砂糖 …… 大さじ ½ しょうが(すりおろしたもの) 小さじ1

白ごま(粗くきざむ) ………… 適量

- 2 さばは、合わせた Aに15分以上つ けて下味をつける。
- ❸②の汁気を軽く切り、白ごまを全 体にまぶす。
- 母皮を上にしてオーブンシートを敷 いた黒皿の中央に寄せて並べ、上段 に入れ 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上が り調節。弱で焼き、仕上げに青のり粉 (分量外)をふる。

〔ひとくちメモ〕

● さばは、あじに代えてもよいでしょう。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2あじは、合わせた◎に30分以上つ けて下味をつける。
- ③ペーパータオルで汁気をふきとり、 皮を上にして、オーブンシートを敷 いた黒皿の中央に寄せて並べ、上段 に入れ 過熱水蒸気 32焼き魚 仕上が り調節扇で焼き、仕上げにごまをふ

〔ひとくちメモ〕

あじは、さばに代えてもよいでしょう。

32焼き魚 のコツ

●分量は

切り身は2~4切れ(150~400g)ま で焼けます。

- 1 切れが80g以下のときは 2切れ以上で焼きます。
- ●並べかたは

黒皿の中央に寄せて並べます。

●黒皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。

- ●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開けて ください。
- ●手動調理のスチーム グリルで 焼くときは

給水タンクに満水ラインまで水を入れ て、スチーム「グリル」で様子を見ながら 焼きます。

●焼きが足りなかったときは 手動調理 グリル で様子を見ながら焼き



材料(12個分)
鶏もも肉(1枚約250gのもの) 2枚
「しょうゆ 大さじ2
酒 大さじ1½
☆ しょうが(すりおろしたもの) … 小さじ1½
○ しょうが(すりおろしたもの) · · · 小さじ1½ にんにく(すりおろしたもの) · · · 小さじ1½
しこしょう 少々
片栗粉 大さじ1½

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 鶏肉は1枚を6等分してAにつけ 込み、15分以上おく。
- ❸ ②の汁気を充分にきってから片栗 粉をまぶす。
- ④ ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして黒皿にのせた焼網の中央 に寄せて並べ、上段に入れ過熱水蒸気 27 鶏のからあげ で加熱する。

||27鶏のからあげ||のコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●汁気は充分にきって

衣をつける前の材料の汁気は、ペーパー タオルなどでふきとってください。

●骨付きの鶏肉は

|仕上がり調節を|強|にします。

●角皿の汚れが気になるときは オーブンシートを敷きます。

●加熱が足りなかったときは

グリルで様子を見ながら加熱します。

ヘルシー天ぷら (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約21分



材料(10個分)
きす(開いたもの) ········· 4枚(約100g)
かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り
各2枚(約150g)
小麦粉(薄力粉) 大さじ1強
卵(ときほぐす) ½個
天かす 約60g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕く。
- ❸ きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につける。
- ④ きすは皮を上にして、それぞれ角□ にのせた焼網の中央に寄せて並べ、上 段に入れ 過熱水蒸気 30オーブン天ぷら で加熱する。

|30オーブン天ぷら|のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン (2度押し)180℃ で様子 を見ながら加熱します。

●冷めた天ぷらのあたためは

スチームあたため 15天ぷらあたため であたためます。

●油は使わない

衣は天かすを使います。

●材料は

きすのかわりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

ヒレカツ

加熱時間の目安 約28分



材料(12個分)
豚ヒレ肉(かたまり)300g
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉50g、オリーブ油大さじ1
で作る)適量
小麦粉(薄力粉) 大さじ2
卵 (ときほぐす)1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚ヒレ肉は12等分に切り、塩、こ しょうをする。
- 3 ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につける。
- ④ ③を黒皿にのせた焼網の中央に寄 せて並べ、上段に入れ「過熱水蒸気 29ヒレカツ で加熱する。

29ヒレカツ のコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

オーブン (2度押し)210℃ で様子 を見ながら加熱します。

●冷めたヒレカツのあたためは

スチームあたため 15天ぷらあたため であたためます。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎る。こがさないよう に途中でこまめにゆすって煎る。



煮もの



ポークカレー



材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) 200g じゃがいも(乱切りにして水にさらす) ……大1個(約200g)

(A) 玉ねぎ(くし形切り)中1個(約200g) . にんじん(乱切り)…小1本(約100g) 「カレールー ……小1箱(約120g)

B 水 …… カップ1½~2 サラダ油 …………適量

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、〇を入 れて充分炒める。
- ② 容器に®を入れて、ふたをする。 レンジ 600W 4分~5分30秒 加熱し、 よくかきまぜてルーをとかす。
- ③ ②に①を加えてよくかきまぜ、ふた をして レンジ 600W 6~10分 、 レンジ 200W 50~60分 リレー加熱

→ P.32 し、途中で1~2度かきま ぜて加熱する。

煮もののコツ

●容器は大きくて深めのものを

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

●材料は大きさをそろえて

材料は大きさや形を切りそろえると、 むらなくでき上がります。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。 落としぶたは、平皿またはオーブンシ ートを丸形に切って、十文字の切り目 を入れたものを使います。

リレー加熱の使いかた → P.32

ロールキャベツ ビーフシチュー



材料(4人分)

	1 1 (1/ 1/2)
+	ヤベツ8枚(約500g)
	「 合びき肉 ······ 200g
	玉ねぎ(みじん切り) 1/4個(約50g)
	牛乳 大さじ3
	パン粉30g
	卵1/4個
	ナツメグ、塩、こしょう
	各少々
	「スープ(固形スープ1個をとく)
	····· カップ1½
	トマトケチャップ カップ1/

しょうゆ …………… 小さじ2

塩、こしょう……… 各少々

玉ねぎ(薄切り) …… 1/4個(約50g)

- 作りかた ●キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包みのみもの・デイリー 「5葉・果菜」で加熱してから芯を薄く
 - そぎとり、水気をきる。 ②ボウルに△と芯のみじん切りを入 れてよく練りまぜる。
 - ❸②を8等分して俵型にし、広げたキ ャベツにのせて包む。
 - ●容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶた(→P.61) (煮もののコツ)とふたをして、レンジ 600W ||6~10分||レンジ|200W||50~ 60分 でリレー加熱 → P.32 する。



材料 (4人分)
牛肉(シチュー用3~4cmの角切り) ··· 400g
塩、こしょう 各少々
小麦粉 (薄力粉) 大さじ 1
じゃがいも(乱切りにして水にさらす)
大1個(約200g)
にんじん(乱切り)中1本(約150g)
玉ねぎ(くし形切り)中 1 個 (約200g)
(バター ······ 25g
バター
「スープ(固形スープ1½個をとく)
カップ 1½~2
トマトピューレ カップ 1/4
赤ワイン 大さじ3
B 砂糖 ························大さじ½
塩 小さじ½
こしょう 少々
ローリエ3枚
サラダ油 少々
生クリーム
エフリーム」

作りかた

- 4 牛肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶす。
- 2 フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面にこげめがつくまで炒めて取り 出し、野菜を入れてよく炒める。
- ❸ フライパンにAを入れ、茶色にな るまでよく炒め、合わせた®を加え、 泡立て器でダマができないようによ くかきまぜ、ひと煮立ちさせる。
- 4 容器に②と③を入れてかきまぜ、 ふたをして レンジ 600W 6~10分、 |レンジ|200W||80~90分| リレー加熱 →P.32 し、途中で1~2度かきまぜ て加熱します。好みで生クリームを

(ひとくちメモ)

かける。

牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を 3~4cm角に切るとよいでしょう。

煮もの

のみもの デイリー

焼きそば

加熱時間の目安 約6分



材料(標準量) (1~2人分)		
焼きそば用めん(ソース付き)	1	袋
野菜ミックス (約250gのもの)	1	袋
豚薄切り肉(ひと口大に切る)	5	θ
塩、こしょう 各	少	々

作りかた

- 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをする。
- ❷ のみもの・デイリー 9焼きそば で加熱し、 かきまぜる。

9焼きそば のコツ

●分量は

表示の分量です。この分量以外はオー ト調理できません。

●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。

●軽くラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。

加熱時間の目安 約6分

ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切り炒め (チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



材料(標準量) (2~3人分)
ゴーヤー(にがうり) ····· 1 本 (約200g)
赤ピーマン(種を取り、タテに細切り)
·····½ 個(約50g)
豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
木綿豆腐½丁
卵1個
「 しょうゆ 小さじ1
塩 小さじ ½
酒 大さじ1
砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり(分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気をきっておく。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分40秒 加 熱し、ふきんなどで水気をふき取り、 水きりしておく。
- ❸卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかきまぜ、レンジ 500W 40秒 ─ 1 分加熱し、いり卵にしておく。
- ④深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせた〇を入 れて軽くまぜ、ラップをする。
- ⑤ のみもの・デイリー 9焼きそばで 加熱し、最後に③を加えてかきまぜ る。

材料(標準量) (2~3人分)
牛もも肉(細切り)150g
△ ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・ 4個 ゆでたけのこ(細切り)・・・・・・ 50g
しゅでたけのこ(細切り) ······· 50g
「しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
酒 ······· 大さじ1
砂 砂糖 小さじ1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1
- 片栗粉 小さじ1

作りかた

- 牛もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておく。
- ② 深めの皿に①と⑥、合わせた⑥ を 入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ❸ のみもの・デイリー 9焼きそば で加熱し、 かきまぜる。

(ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の代わりに、市販の 中華合わせ調味料を使うと、より簡 単に炒めものが出来ます。

● 掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

豚肉の蒸しもの

オート調理

水蒸気

28豚肉の蒸しもの

過熱水蒸気 スチーム オーブン



豚肉と野菜の蒸しもの

加熱時間の目安 約35分



材料(3~4人分)
豚バラ肉(薄切り)300g
塩、こしょう各少々
○ しょうが汁 ············小さじ1○ 酒 ············大さじ3
△ 酒大さじ3
しょうゆ小さじ1
白菜(幅5~6cmのざく切りにする)300g
人参(ピーラーで薄切りにする)小½本
生しいたけ(じくを取り、半分に切る) …4枚
「しょうゆ大さじ1
B
しすりごま少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷豚バラ肉は軽く塩、こしょうをし てAをもみこむ。
- ❸黒皿に、アルミホイルまたはオー ブンシートを敷き、野菜を広げての 世平らにする。
- ⁴テーブルプレートを取り出した後、 ③の上に②を広げてのせ、下段に入 れ、28豚肉の蒸しもので加熱する。
- ⑤□に盛り、合わせた®を添える。

加熱時間の目安 約35分



材料(2~3人分)	
こら(切り身)3切れ	
塩、こしょう各少々	
ベーコン3枚	
プチトマト(へたをとり、半分に切る) …3個	
ズッキー二(半月切りにする)6枚	
着色パプリカ(加角く6等分する) ······1/4個	

「白ワイン …………大さじ2 △ スープ(水カップ1に対し、固形スープ ½ 個をとく) ……大さじ2 ホワイトソース((→P.68) 作りかたを参照 して作る) ………カップ

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を
- ②たらは両面に軽く塩、こしょうを し、半分の長さに切る。
- ❸ベーコンの幅を半分に切って細長 い帯状にし、②を巻く。
- 43の上に黄色パブリカ、ズッキー ニ、プチトマトの順にのせ、楊枝で 上からとめる。
- ⑤テーブルプレートを取り出した後、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、④をのせまぜ合わせ た ②を全体にかけ、下段に入れ 28豚 肉の蒸しもので加熱する。
- ⑥皿に盛り、ホワイトソースをかける。

|28豚肉の蒸しもの| のコツ

●一度に作れる分量は

豚肉と野菜の蒸しものは、2~4人 分です。2人分のときは、仕上がり 調節 やや弱 にします。白身魚の蒸 しものは、1~3人分です。1人分の ときは、仕上がり調節やや弱にし ます。

キャベツの皮シューマイは表示の 分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

皿に移しかえラップをして レンジ 500Wで様子を見ながら加熱します。

● 「給水」表示が出たときは 給水タンクに満水ラインまで水を入 れます。 → P.17

白身魚の蒸しもの キャベツの皮シューマイ

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約27分



材料(15個分) キャベツ………約3枚(約150g) しょうゆ、酢、とき辛子……・各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包み 5葉・果菜で 加熱し、芯の部分をさけて6cm角に 切り取って15枚用意し残りはみじん 切りにする。
- ⑤豚ひき肉は○の材料と②のきざん だキャベツを加え、よくまぜ合わせる。
- ●四角に切ったキャベツに③のたね をのせて、シューマイを作る要領で 包み、上にコーンをのせる。
- ⑤テーブルプレートを取り出した後、 黒皿に、アルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、④を並べ下段に入 れ、28豚肉の蒸しもの 仕上がり調 節弱で加熱する。
- ⑥□に盛り、しょうゆ、酢、好みで とき辛子を添える。

もの



材料(4人分)
卵2個(約100mL)
「だし汁 350~400mL
○ しょうゆ、塩 ··········各小さじ½
しみりん小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき)小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り)2枚(8切れ)
ゆでぎんなん8個
三つ葉適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷ ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、Aを加えてまぜ、裏ごしす る。
- ❸ 鶏肉は洒をふりかけておく。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取る。
- 4 深めの容器に③を入れてラップま たはふたをして レンジ 200W 2~3分 加熱する。
- 6 茶わん蒸し容器に三つ葉以外の具 を盛り込み、②を4等分してそそぎ入 れ、さっとかきまぜ、共ぶたをする。
- ⑥ ペーパータオルを2枚重ねにして、 水でぬらし、軽くしぼってから黒皿 に敷き、その上に⑤を茶わん蒸しの 置きかたの図を参照して並べ下段に 入れ スチーム調理 || 18茶わん蒸し で加熱し、 加熱後、加熱室から出して三つ葉をの せ、ふたをして約5分ほど蒸らす。

手作り豆腐

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安 約39分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
のもの) ······ 500ml
にがり30~40ml
あん
∫ だし汁 ······· カップ <i>½</i>
みりん 小さじ
しょうゆ 小さじ1
塩 少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く) … 小さじ
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ボウルに豆乳とにがりを入れよく まぜる。
- 3 茶わん蒸し容器に②を4等分して注 ぎ入れ、共ぶたをする。
- 4ペーパータオルを2枚重ねにして、 水でぬらし、軽くしぼってから黒皿 に敷き、その上に③を茶わん蒸しの 置きかたの図を参照して並べ、下段 に入れ「スチーム調理」18茶わん蒸し仕上が り調節弱で加熱する。
- **6**小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつける。
- **6** ④に⑤のあんをかけ、おろししょ うが、あさつきをのせる。

(ひとくちメモ)

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをか けてもよいでしょう。

●一度に作れる分量は 4個です。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきのもので ふたを含めた重量が約200g前後のも のが適してます。


●加熱する前の温度は

20~25℃にします。 低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは 弱 にします。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

容器のすべり止めのために、水でぬ らし軽くしぼったペーパータオル を黒皿に敷き、その上に並べます。



●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、34脱臭使用後 で、加熱室が熱いと上手に仕上が りません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持 ちのオーブン用手袋や乾いたふき んなどを用いて、気をつけて取り 出してください。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 200W で、様子を見ながら加 熱します。

中華まん ……(約1個・100gのもの)

● 給水タンクに満水ラインまで水を

② 中華まんは図のように皿にのせ

て、テーブルプレートの中央に置く。

❸ スチームあたため 12中華まん(冷蔵)

(冷凍中華まんはサッと水にくぐらせ

てから図のように皿にのせてスチー

ムあたため 13中華まん(冷凍) で分

で分量をセットして加熱する。

量をセットして加熱する。)

作りかた

入れる。

中華まんのあたため

加熱時間の目安 12中華まん(冷蔵)100gで約3分

13中華まん(冷凍) 100gで約5分

中華まんのあたためのコツ

- 一度にあたためられる分量は 1個(約100g)~4個(約400g) まで 個数を設定して加熱します。
- 大きさ、重さによって仕上が り調節を使い分ける。

1個当り80~90gのものは やや弱 ~ 弱で、110~150gのものはでや強 ~ 強 にしてあたためられます。

●冷凍の肉まんは

食品メーカーや保存状態、形状によっ てうまく加熱されない場合があります。 仕上がり調節を上手に使い分けます。 加熱後、あたたまりかたにむらがみら れたときは、ラップなどをかぶせ、し ばらくおきます。

●あんまんは

仕上がり調節やや弱または弱に します。

●おおいはしない

ラップなどのおおいはしません。

●分量(個数)にあった大きさの皿 にのせて

陶磁器などの皿を使ってあたため ます。

●底に紙がついているものはそのままで 紙がないものは、皿にオーブンシー トを敷いてその上にのせて加熱し

●加熱が足りなかったときは 手動調理 スチーム||レンジ|で様子を 見ながらあたためます。

●手作りの中華まんは かんたん肉まんを参照します。



かんたん肉まん




材料(6個分) かんたんパンの生地 (材料·作りかた → P.80) ·····1回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) …… 6個

作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~⑧を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをし、6個(1個約45g)に切り分け て丸める。(→ P.80)
- 2 生地を丸くのばしてシューマイを包 み、口をしっかり止める。
- ③ 深めの皿に2個を並べて霧を吹き、 ラップをする。
- 4 テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱する。加 熱後はすぐにラップをはずし、残り も同様に加熱する。

(ひとくちメモ)

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどに かえてもよいでしょう。



材料(4人分)	
米	カップ2(320g)
水	·· 440∼480ml

作りかた

- ⊕ 米は洗い、ざるにあげて水気をき り容器に入れ、分量の水を加えてふた をして、約1時間つけて吸水させる。
- 2 レンジ 600W 約10分 レンジ 200W 20~25分 リレー加熱して → P.32 かきまぜ、ふきんとふたをして蒸ら す。

(ごはん、おかゆのコツ

ふきこぼれないようにします。市販の

水の量

240~260mL

640~700mL

水の量

300mL

●大きくて深めの容器で

煮込容器を使うと便利です。

米の量

カップ1(160g)

カップ3(480g)

米の量

カップ ¼(40g)

●ごはんの水の量と加熱時間

おかゆ(白がゆ)



材料(4人分)
米カップ½(80g)
水 ······ 500~600mL
塩 少々

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させる。
- ② レンジ 600W 約10分、レンジ 200W |30~35分| リレー加熱 (→ P.32)し、塩 を加える。

(リレー加熱の使いかたは → P.32

間ほどつけ、充分吸水させます。

ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時

レンジ 600W (リレー加勢) レンジ 200W

レンジ 600W (リレー加熱) レンジ 200W

(1mL=1cc)

→ 約 15 分

→ 約30分

→約30分

(1mL=1cc)

●米は吸水させる

約 6 分

約 13 分

約6分

赤 飯(おこわ)

手動調理



材料(4人分)	
	カップ2(320g)
	ā約40g) 約80g
ささげのゆで汁水	280~320mL
ごま塩	

作りかた

- もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させる。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 セットし てスタートし、残り時間4~5分でか きまぜ、再び加熱してかきまぜる。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添える。

(ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 充分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1	160~	約10分
(160g)	180mL	על טוע א
カップ3	460~	18~20分
(480g)	480mL	10.~20万

(レンジ⁾ (発酵)

レンジ

200W 2~3分

ベーコンエッグ



給水タンク



500W 40秒~1分







手動調理



材料(1個分)
卵1個
ベーコン(1cm角に切る)······ ½枚
玉ねぎ(薄切り) 少々

作りかた

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、 卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺し て穴を開け、ベーコンを散らす。 ラップまたはふたをして|レンジ|200W| 2~3分 加熱する。

(ひとくちメモ)

● 器はココット型が最適ですが、ない場 合は、深めの小さな器にラップまたはふ たをして使ってください。

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W

る。レンジ 200W で加熱する。

レンジ 500W で加熱すると破裂す

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み

合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● レンジ 200W でも、加熱しすぎると

破裂することがあります。

いでください。

いり卵



材料(1個分)
卵1個
砂糖 小さじ½塩 小々
⑤ [塩 少々

作りかた

レンジ

● 耐熱コップに卵を割り入れ、●を加 えて箸でよくかき混ぜる。

② レンジ 500W 40秒~1分 加熱する。 途中ふくらんできたら手早くかき混ぜ、 再び加熱する。







コロッケ丼



材料(丼1個分)

ごはん	2008
キャベツのせん切り	· 40g
揚げたコロッケ(1個約60g)	・2個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせる。
- ❸ スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかける。

〔ひとくちメモ〕

● 80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

ウィンナーソーセージ のベーコン巻き



材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

作りかた

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切る。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べレンジ 800W||1分40秒~2分40秒|加熱する。

(ひとくちメモ)

ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。



たらこ



材料			
たらこ	 1	腹	(70~80)

作りかた

- たらこは軽くラップで包み、テー ブルプレートに置く。
- ② レンジ 200W 2~3分 セットし、 途中上下を返して加熱する。

(ひとくちメモ)

身がはじけず、きれいに仕上がります。

●おかゆの水の量と加熱時間

デイリー



材料(4人分)
マカロニ80g
「鶏もも肉(1cm角切り)100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
て半分に切る)8尾(約100g
玉ねぎ(薄切り) ½個(約100g
(色) マッシュルーム缶(スライス)
バター 25
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの
または粉チーズを適量)80

作りかた


- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶす。
- ② 深めの容器に○を入れレンジ600W |約5分30秒|加熱し、マカロニと合わせ
- 3 ②にホワイトソースの半量を加え
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを
- 6 ④を黒皿に並べ、下段に入れ のみも の・デイリー 7グラタン で焼く。




具によっては飛び散ることがある。

いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切ったものを使ってください。

市販の冷凍グラタン



- 冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼く。アルミケース \square のまま $(1\sim4$ 回まで)、黒皿に 皿の置きかたの図を参照して並 べ、皿受棚の下段に入れオーブ ン(2回押し) 210℃ 30~ 35分 焼く。
- ※アルミケース皿のふちを折り上 げて焼くと、ふきこぼれが防げ
- ※レンジ用のプラスチック製容器 のものは焼けません。(容器変形 の原因になります)



ホワイトソース

- 深めの容器に小麦粉とバターを入 れ レンジ 600W で加熱して泡立て器 でよく混ぜる。
- 2 牛乳を少しずつ加えながらのばし レンジ 600W で途中かきまぜながら 加熱する。

	分量	カップ1	カップ2	カップ3
	牛乳	200mL	400mL	600mL
材	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
料	バター	30g	40g	50g
	塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた ・	小麦粉、 バター を加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
作りかた2	牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	2~4分	5~7分	9~11分

フグラタン のコツ

●分量は

1~4回まで焼けます。また数人分を 大きな皿にまとめて焼くこともできま す。

●容器は

グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは











4皿が斜めに入らないとき はこのように並べます。

●焼く前に冷めてしまったら

具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら「レンジ」 500W で人肌くらい(約40℃)にあた ためてから焼きます。

●具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズの種 類、食品メーカーによって、焼き色が 異なります。

●加熱が足りなかった時は

グリルで様子を見ながら、さらに焼きま す。

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分で黒皿の前後を入れ替 えてさらに焼きます。

●冷凍グラタンは のみもの・デイリー フグラタンでは焼けません。

市販の冷凍グラタンを参照して焼きます。

オート調理

のみもの デイリー

予熱約10分 オーブン



8ピザ (予熱あり)

給水タンク

ピザ

加熱時間の目安 約16分



※ スチーム レンジ 発酵 のときは、 テーブルプレートの中央に生地を 置く。

材料(直径24cmのピザ1枚分)

が作(回注に中いいのにう「次の)
「小麦粉(強力粉) ······ 70g
. I. + W. (I was)
小麦粉(薄刀粉) 30g 砂糖大さじ1弱(約6g) 塩小さじん(約1.5g)
塩······小さじ¼(約1.5g)
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
·····小さじ½(約1.5g)
ぬるま湯50~60mL
オリーブ油大さじ 1 弱(約10g)
ピザソース(市販のもの) 適量
玉ねぎ(薄切り)…大½個(約50g)
ベーコン(たんざく切り) 30g
サラミソーセージ(薄切り) … 8枚
B ピーマン(輪切り) 1個
イツンユルーム缶(スライス)
スタッフドオリーブ(薄切り) 4個
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)
80g
塩、こしょう 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ポリ袋に

 のとドライイーストを

 入 れてまぜ合わせる。
- ❸ ② にぬるま湯とオリーブ油を入れ て5分間こねる。

この時、ポリ袋に少し空気を入れて 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができる。((→ P.80)かんたん パン作りかた⑤を参照する。)

- 4 ③ をテーブルプレートの中央にのせ レンジ (6回押し)スチーム発酵 約10分 一次発酵させる。(発酵の目安はかん たんパンのコツ(→ P.80))
- 6のし台に少し打ち粉(強力粉・分 量外)をして、袋から取り出す。
- ⑥生地を軽く押して中のガスを抜き、 丸める
- ⑦丸めた生地を直径24cmくらいの円 形にのばして、オーブンシートを敷 いた黒皿にのせる。
- ❸のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースをぬり、® を並べて 軽く塩、こしょうをし、チーズとオ リーブを全体に散らす。
- ❷ のみもの・デイリー 8ピザ で予熱する。
- 予熱終了音が鳴ったら、⑧を下段 に入れて焼く。

カルツォーネ (野菜の包みピザ)



材料(1個分)

ピザの生地

(材料・作りかたはピザ参照)・・・・・・・1 枚分 ブロッコリー(ひと口大に小さく切る) ······¼株(約50g) パプリカ(薄切り)…大¼個(約40g)

しめじ(石づきを取る) ······½株(約80g) 玉ねぎ(薄切り) …… 1/4個(約60g) ベーコン(たんざく切り)…3枚(約50g) しオリーブ油……… 大さじ 1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) 100g 塩、こしょう ………… 各少々

作りかた

- を手早く炒めて塩、こしょうをふり、 冷ます。
- 2 ピザ作りかた①~⑥を参照して生 地を作る。
- ❸ 生地を直径24cmくらいの円形に のばす。
- ◆ 生地の片側に①の具をのせ、チー ズを散らし、2つ折りにし、合わせ目 を指でつまんでしっかりと閉じる。
- 5 生地の表面にオリーブ油(分量外) をぬり、オーブンシートを敷いた黒 皿にのせる。
- 6 ピザ作りかた9~⑪を参照して焼

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼く。

黒皿にのせて下段に入れ、オーブン (2回押し) 200℃ 冷凍の場合 23~30分 冷蔵の場合 15~28分 焼く。

予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合 |10~18分| 、冷蔵の場合 | 10~15分 | 焼く。



8ピザ のコツ

●一度に焼ける分量は

黒皿1枚分です。

●焼き上がったピザを切り分けるときは

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは オーブン (2回押し) 200℃ で様子を見ながら焼きます。

●市販のピザは のみもの・デイリー 8ピザ では焼けません。 市販のピザを焼くときはを参照して焼きます。

スチーム

調理

約60分

加熱時間の目安

手作りソーセージ

スチーム

加熱時間の目安



材料	
豚ももひき肉	···· 200g
玉ねぎ(すりおろしたもの)	
	大さじク
にんにく(すりおろしたもの)	
	小さじり
牛乳 フ	tさじ1 <i>1</i>
片栗粉	大さじ1
	小士! 1

こしょう、ナツメグ、パプリカ、

クローブ、タイムなど ……… 各少々

作りかた

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ❷材料全部を合わせてよく練りまぜ、 ひとまとめにして、手にサラダ油を つけて片手にのせ、もう一方の手に たたきつけるようにしながら空気を 抜き、なめらかにする。
- 3生地を直径4cmくらいの棒状にして
- オーブンシートで巻 き寿司の要領で巻き、 両端をねじる。
- 4 ③を黒皿に図を参照してのせ、上 段に入れスチーム調理 24自家製食品 で加熱する。

(ひとくちメモ)

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味がかわりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

手作りソーセージの サラミソーセージ風

手作りソーセージを充分冷ましてからオ ーブンシートをはずし、黒皿にのせた焼 網にのせスチーム調理 24自家製食品 仕上がり調節。弱で加熱する。

仕上がり調節 弱 加熱時間の目安 120~180分

材料
牛赤身肉(薄切り)
150~200g
しょうゆ 大さじ2
+= />
白ワイン 大さじ1
1++7·0 ++1·1
はちみつ 大さじ1
A にんにく(すりおろす) 少々
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
しょうが(すりおろす) 少々
ごま油 小さじ1
し 七味唐辛子・こしょう 各少々

作りかた

- **●** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 牛肉はつけ汁に3時間以上つけて から、ペーパータオルで汁気をとる。
- ❸②をオーブンシートを敷いた黒皿 に広げ、上段に入れ スチーム調理 24自家製食品 仕上がり調節 弱 で、途 中裏返しをしながら加熱する。
- 4さらに スチーム調理 24自家製食品 仕上がり調節 弱 で様子を見ながら加 熱する。

約60分

材料
豚ロース肉 (かたまり) 約200g
塩大さじ1
砂糖小さじ1
「白ワイン 大さじ 1½
玉ねぎ・にんじん(各薄切り)
セロリの葉 少々
(薄切り) 1片
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイム、ローズマリー
などの香辛料 各少々
砂糖、サラダ油 各小さじ1/2

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、◎を合わせ て入れたポリ袋に入れ、空気を抜い て袋の□を閉める。
- 3 ②を容器に入れ、約300gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日つけ
- 4袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水を換えながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- 5 水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油をまぜ合わせ たものをぬり、オーブンシートを敷 いた黒皿にのせ、上段に入れスチー ム調理 24自家製食品 で加熱する。
- ⑥よく冷ましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

(ひとくちメモ)

- 保存料を使っていませんので、日持ち はしません。1週間くらいで食べきるよ うにします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

自家製食品〔魚、果物〕

さんまのコンフィ

加熱時間の目安 約180分



材料				
	vま2尾			
塩·				
	「オリーブ油20g			
	穀物酢20g			
(4)				
	ローリエ(半分にちぎる) 1枚			
作りかた				
① 統	水タンクに満水ラインまで水を			
λh	3			

- 2 さんまは、頭と内臓を取り、水気 をふきとり、塩をふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシート2枚に、さん (まを1尾ずつおき、A)を等 じって閉じ、黒皿に並べ てのせる。
- ④ ③ を上段に入れ スチーム調理 |24自家製食品||仕上がり調節||強||で加熱
- **6**さらにスチーム調理 24自家製食品 仕上がり調節 強 で加熱する。

ドライフルーツ(フ種

ぶどう、いちご、パイナップル の

加熱時間の目安

2 材料を選んで用意する。

ドライフルーツ

仕上がり調節 弱

作りかた

入れる。

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

● 給水タンクに満水ラインまで水を

◆キウイ(2~3個)、パイナップル(½

●いちご(1パック分)、ぶどう(1房

● バナナ (2本約200g) は皮をむき、

3mm厚さの輪切りにして、レモン

汁(%個分)をふりかけてしばらく

2~3mmの薄切りにする。

おき、水気を切る。

分)は1粒ずつよく洗い水気を切り

個)はそれぞれ皮をむき、2~3mm

厚さの輪切り、または薄切りにす

60~180分

わかさぎのコンフィ (南蛮漬け風)

加熱時間の目安



1)1),GG 1208
塩適量
オリーブ油20g
穀物酢 ······ 20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
唐辛子など)
汽车
赤パプリカ ½個
黄パプリカ
ピーマン1個
玉ねぎ(せん切り)/2個
「ワインビネガー、米酢
△ 小水 カップ½
塩、砂糖、しょうゆ
こりょう
旭里

● **りんご**は皮をしっかり洗い、タテ

4つ割りにして芯を取り、タテの

薄切りにして塩水につけてからさ

● **ブルーベリー** (1パック) は、よく

❸用意したフルーツを、オーブンシ

-トを敷いた黒皿に広げ 上段に入れ

スチーム調理 24自家製食品仕上がり

4さらにスチーム調理 24自家製食品

仕上がり調節 弱 で途中様子を見なが

っと水洗いし、水気をきる。

洗い、半分に切る。

調節弱で加熱する。

ら加熱する。

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 わかさぎは水気をふきとり、塩を ふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。
- (さんまのコンフィ作りかた③を参照)
- ◆ 黒皿にのせ上段に入れ、スチーム 調理 24自家製食品 で加熱する。
- **6** ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- 6 オーブンシートを敷いた黒皿にの せ上段に入れ、スチーム調理 24自 家製食品仕上がり調節扇で加熱する。
- **7** わかさぎと、ドライ野菜を、それぞ れせん切りにし、色につけ込む。

24自家製食品 のコツ

●使いかたは2つ

果物などをドライにする、24自家製食品 仕上がり調節 弱 と手作りハムやソ ーセージ、魚のコンフィ(油で一度に 一度にする調理法) など、時間をかけ て調理する 24自家製食品 仕上がり 調節 強 がありメニューによって使い 分けます。

● 24自家製食品 仕上がり調節 弱で作るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で様子を見ながら調理時間を加 減してください。

●1回で設定できる調理時間は

仕上がり調節 弱約60分から仕上がり 調節強約90分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回と設定 して追加加熱をしてください

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節中で 様子をみながら、追加加熱をしてくだ

魚

デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

加熱時間の目安 約43分



材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個	3分)
小麦粉(薄力粉)	90g
砂糖	·90g
卵(卵黄と卵白に分ける)	3個
バニラエッセンス	少々
○ 牛乳(室温にもどす) ····· 小さ バター ·····	じ2
♥ バター	15g
ホイップクリーム	適量
くだもの、アーモンド 各	適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

 のを合わせ

 レンジ 200W 1~2分 加熱してとかす。(直径18cm) の場合、その他は右表を参照)
- ❸ ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

ーで七分通り 泡立てて砂糖 を加え、ツノ が立つまで泡 立てる。 (別立て法)



- 4 卵黄を加えてさらに泡立ててから バニラエッセンスを加える。
- ⑤ 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりとまぜ、Aを加えて手 早くまぜる。
- ⑥ 一気に型に流し入れ、型をトント ンと軽く落として空気を抜き、黒皿に のせて下段に入れ「スチーム調理」 20 ケーキで焼く。
- ⑦ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがす。充分に冷まし、 ホイップクリームやくだものなどで 飾る。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てる。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける) からバニラエッセンスを加える。 作りかた⑤から同様にする。



20ケーキ のコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	麦粉	50g	90g	120g
砂	糖	50g	90g	120g
卵		2個	3個	4個
バ	ター	10g	15g	20g
4	乳	大さじ½	小さじ2	大さじ1
	2	約1分	約1分30秒	約2分
作りかた		スチーム	調理 20	ケーキ
かた	0	仕上がり調節		ñ
		やや弱	Ф	やや強
加熱	熱時間 目 安	約39分	約43分	約48分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に

泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと

●良好な仕上がりは



焼きが足りなかったときは

オーブン (2度押し) 150℃ で様子を

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	麦 粉 5粉)	50g	90g	120g
砂糖	<u>=</u>	50g	90g	120g
卵		2個	3個	4個
バゟ	7—	10g	15g	20g
牛豸	l	大さじ½	小さじ2	大さじ1
	2	約1分	約1分30秒	約2分
作りかた		スチーム	調理 20	ケーキ
かた	0	仕上がり調節		
		やや弱	Ф	やや強
加熱	時間	約39分	約43分	約48分

ツノが立ったようになるまでです。

きめがそろっていてふくらみがよい。

見ながら焼きます。

スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて 卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)	溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

手動調理 予熱 約9分 170℃

12~16分

ロールケーキ

オーブン

(予熱あり)

黒皿 下段



給水タンク



オーブン

(予熱あり)

マドレーヌ

160℃ 22~28分





オーブン

(予熱なし)

150℃ 48~54分



パウンドケーキ



材料(黒皿1枚分)
小麦粉 (薄力粉) ······ 60g
砂糖 ······ 60g
卵(ときほぐす)3個
バニラエッセンス 少々
中乳 大さじ1 バター 大さじ1(約12g)
あんずジャム(粒のあるものは裏ごす) 適量


作りかた

- 1 黒皿に薄くバター(分量外)をぬり、 硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- ② △ を合わせ レンジ 200W 1~2分 加熱し、とかす。
- 3 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 充分に泡立て、バニラエッセンスを加 えてまぜる。
- 4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまでまぜ、② を加えて手早くまぜる。
- 6 オーブン (1回押し) |予熱||170℃| にして、焼き時間 12~16分 設定し、 スタートする。
- ⑥ ① に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにする。
- → 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼く。
- ❸ 焼き上がったらふきんの上に黒皿 を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を とる。
- 9 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm ほど残してあんずジャムをぬり、手 前から巻き、巻き終りを下にしてし ばらくおいてから切る。



材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型6個分)
小麦粉(薄力粉) ······ 60g
砂糖 ······ 60g
バター ······ 60g
卵(ときほぐす)1½個
○ しモン汁 大さじ1 レモンの皮(すりおろす) ½個分
◯ しモンの皮(すりおろす) ½個分





作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって型紙 を敷く。
- ② バターは容器に入れ レンジ 200W 3~4分 加熱する。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立て、砂糖を加え、もったりするまで 泡立てる。 ②を加えてまぜ、小麦粉 をふるい入れ木しゃもじで練らない ようにまぜ、②を加えて手早くまぜ
- ③ を型に分け入れ、 黒皿の中央に寄せて並



- 6 オーブン (1回押し) 予熱 160℃ にして、焼き時間 22~28分 設定し、 スタートする。
- 6 予熱終了音が鳴ったら④を下段に 入れて焼く。

(ひとくちメモ)

とかしバターはあたたかいものを使い

作りかた

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸 紙(ケーキ用型紙)を敷く。
- 2 ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よくまぜ、バニラエッセンスを加 える。
- ❸ 卵を少しずつ加えながらまぜ、ド ライフルーツを加えて木しゃもじでま ぜ合わせる。A を合わせてふるい入 れ、練らないようにしてまぜる。
- 4 ③を型に入れ、型を軽く落として生 地を詰め、生地の中央をくぼませて表 面をならし、黒皿にタテにのせる。 ((→ P.79)山形パン参照)
- 6 黒皿を下段に入れオーブン(2回押 し) 150℃ 48~54分 焼く。

(ひとくちメモ)

• ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ (約100g) ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。



黒皿 下段

給水タンク

空




材料(黒皿1枚分) 小麦粉(薄力粉)・・・・・・ 140g バター(室温にもどす)・・・・・ 70g 砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	g
卵(ときほぐす)	古

作りかた

- **●** バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによくまぜる。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よくまぜ、バニラエッセンスを加え る。
- 3 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりとまぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませる。
- 4 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばす。



5 上のラップをはずし、直径3cmの型 で抜き、黒皿にアルミホイルを敷き、 並べる。



- 6 オーブン (1回押し) 予熱 160℃ に して、焼き時間 16~22分 設定し、ス タートする。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を下段に 入れて焼く。

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(黒皿1枚分)
1914(黑皿 1 18月)
小麦粉(薄力粉) ······ 120g
バター(室温にもどす)····· 80g
砂糖 ······ 40g
卵(ときほぐす)1/2個
バニラエッセンス 少々
ドライフルーツ(小さく切ったもの) … 適量

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れる。
- 2 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 絞り出し、上にドライフルーツを飾
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼く。

材料(黒皿1枚分)
○ 小麦粉(薄力粉) ·············· 110g ベーキングパウダー ··· 小さじ%
^{・・・・} ベーキングパウダー ···· 小さじ½
バター(室温にもどす)······ 35g
砂糖 ······ 35g
卵(ときほぐす) ······ 20g
スライスアーモンド 60g

作りかた

- **①** 型抜きクッキー作りかた ①~③ の 要領で作る。バニラエッセンスの代 りにスライスアーモンドを加え、〇を 合わせてふるい入れてまぜる。
- 2 黒皿にアルミホイルを敷いて①を 大さじ1ずつこんもりと落とします。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥·⑦を参 照して焼きます。



中央に寄せる

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき

●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす ぎることがあります。

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~4分で黒皿の前後を入れ替 えてさらに焼きます。

オート調理



19 プリン

(予熱なし)

スチーム オーブン

黒皿 上段

給水タンク 満水

加熱時間の目安 約41分



材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型10個分)
〈カラメルソース〉 砂糖 ·························· 60g
砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈卵液〉
(B) 牛乳 カップ2 砂糖 80g
卵(ときほぐす) ······ 4個 バニラエッセンス ····· 少々
バニラエッセンス 少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 耐熱容器に
 耐熱容器に
 を入れ レンジ 500W 5~6分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加える。(この とき、ソースが飛び散りますので注 意する)
- 3 型にバター(分量外)をぬり、②を 小さじ1ずつ入る。
- ◆ 容器に®を合わせて入れレンジ 500W 3~4分 加熱し、かきまぜて砂糖 をとかす。卵と合わせ、裏ごしして バニラエッセンスを加え、③ の型に流 し入れる。
- 6 ペーパータオルを2枚重ねにして水 にぬらし、軽くしぼってから黒皿に敷 き、その上に④を図のように中央に寄 せて並べ、上段に入れスチーム調理 19プリンで加熱し、あら熱がとれた ら冷蔵室で冷やす。

(容器のすべり止めのため、 黒皿にペーパータオルを



かぼちゃのプリン

加熱時間の目安 約41分



材料(7.5×4cmのスフレ型約8個分)
かぼちゃ(正味) ······ 300g
(本乳 カップ1) 砂糖 70g
B (ときほぐす)3個 生クリーム100mL
© ラム酒 ················· 大さじ½ バニラエッセンス、シナモン
各少々
ホイップクリーム 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 型に薄くバター(分量外)をぬって おく。
- ❸かぼちゃは皮をむいてひと口大に 切り、ラップで包みのみもの・デイ リー 5葉・果菜 仕上がり調節 強 で 加熱し、裏ごしする。
- ♠容器に△を合わせて入れ レンジ 500W 約1分30秒 加熱し、かきまぜ て砂糖を溶かす。
- **6**®を加えてかきまぜ、裏ごしして ○を加え、③のかぼちゃを加えて、よ くかきまぜる。
- 6 ②の型に分け入れ、ペーパータオル を2枚重ねにして水にぬらし、軽くし ぼってから黒皿に敷き、中央に寄せて 円形に並べ、上段に入れ スチーム調理 19プリン で加熱する。
- ●あら熱がとれたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みのもので 飾る。

19プリン のコツ

●分量は

8~10個まで作れます。

●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型 が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径 7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス 容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを 使って下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

約30℃にします。

●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにしま

●加熱が足りなかったときは

|オーブン|(2回押し)|140℃|で様子を見 ながら追加加熱します。

●あら熱がとれたら

あたたかいと形がくずれやすいので、 冷蔵室で充分に冷やしてから型から出 します。

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、34脱臭 使用後で、 加熱室が熱いと上手に仕上がりません。

オート調理 スチーム **フェーム** 予熱 約10分

スチーム オーブン

21 シュー (予熱あり) 給水タンク 満水

里皿 下段

シュークリーム

加熱時間の目安 約33分



材料(9個分) 小麦粉(薄力粉、ふるっておく)

40g
少\水····································
卵(ときほぐす) 2~3個
カスタードクリーム 適量
ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ② 深めの耐熱容器に◎を入れ、小麦粉小さじ1をふるい入れ、おおいをしないで レンジ6000 3~4分加熱する。
- 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ くまぜて レンジ 800W № 1分 加熱する。



バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。

ために、小麦粉小さじ1をふり入れてから加熱します。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐ

④ 卵を⅓量加え、よくまぜてもち状に練り上げる。



● 残りの卵を少しずつ加え、よく練ります。木しゃもじで生地をすくい上げたとき、2~3秒後にゆっくり落ちてくる固さになるまで練る。



⑥直径1cmの□金をつけた絞り出し袋に入れます。黒皿にアルミホイルを敷き、薄くバター(分量外)をぬり、直径3~4cmの大きさに9個絞り出す。



- 7 スチーム調理 21シュー で予熱する。
- ∮ 焼き上がったらすぐにアルミホイルからはずし、充分に冷ましてから切り目を入れてカスタードクリームとホイップクリームを詰め、仕上げに粉砂糖をふる。

手動調理



レンジ

600W 4~6分



給水タンク

カスタードクリーム



材料(シュークリーム9個分)
牛乳 カップ 1
小麦粉(薄力粉) 大さじ 1
コーンスターチ 大さじ1
砂糖 ······ 40g
卵黄(ときほぐす)2個分
バター ······ 25g
バニラエッセンス 少々

作りかた

- 深めの容器に を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混る。
- ② ① に卵黄を少しずつ加えてよく混ぜ レンジ 600W 4~6分 途中よくかきまぜながら加熱する。 手早く®を加えてまぜ、冷ます。

(ひとくちメモ)

加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

21シューのコツ

■バターと水は充分に沸とうさせる沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふくらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少な くなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少なすぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表 面の乾燥をふせぐために、霧を吹いて おきます。

●卵を混ぜるとき

ハンドミキサーの低速を使うと生地が 簡単に作れます。

パン

手動調理



オーブン

(予熱あり)

予熱 約9分 170℃ 16~22分

治水タンク

満水


バターロール (ロールパン)



材料(9個分)				
「小麦粉(強力粉) ······ 200g				
○ 砂糖 大さじ2½ 塩 小さじ½(約3g)				
塩 小さじ½(約3g)				
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)				
······小さじ1(約2.5g)				
「ぬるま湯(約40℃) 20~40mL				
В № (ときほぐす) … ½個(約25mL)				
【牛乳(室温にもどす) 70mL				
バター(室温にもどす)······ 30g				
〈つやだし用卵〉				
「卵」2個				
塩				

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入る。
- ② ボウルに A とドライイーストをふるい入れ、 B を加えて手で軽くまぜ、 バターを少しずつ加え、よくまぜてひとまとめにする。
- ❸ 生地がベトつかなくなり、ボウルからくるんと離れるまでよくこねる。



2、生地を丸め 3。) バター (分量外) を薄くぬったボウ

⑤ バター (分量外) を薄くぬったボウルに入れ、黒皿にのせて下段に入れオーブン (2回押し) スチーム発酵 40℃⑤0~60分発酵させる。

⑤ 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して、

指の穴がそのまま残れば発酵は 充分。



▼ ボウルをふせて生地を取り出し、手

で軽く押して 中のガスを抜 く。



3 生地をスケッパー (または包丁) で 9個 (1個約42g) に切り分けます。 手でちぎると生地がいたんでふくらみが悪くなる。

生地のひとつひとつを手のひらか、のし会で表面

のし台で表面 がなめらかに なるように丸 める。



① 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませる。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばす。



② 三角形の底辺からクルクルと巻き、

バター(分量外)を 薄くぬった黒皿に 巻き終りを下にし て並べる。



野 下段に入れ オーブン (2回押し) ス チーム発酵 40℃ 25~40分 生地が2~ 2.5倍になるまで発酵し、表面につや だし用卵を薄く、ていねいにぬる。

パン作りのコツ

●牛乳は室温にもどして

冷蔵室から出したての冷たいものを使 うとふくらみが悪くなります。

●こね上げた生地の温度

(ひとくちメモ)

● 作りかた②の材料を全部もちつき機

に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作

れます。この場合、ぬるま湯は20~

25℃まで冷まして使います。

25~27℃が最適です。夏場のように室温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子 を見ながら時間を追加してください。

生地が乾燥しないように固く絞ったふきんをかけたり、霧

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹いたり湿り気をあたえます。表面が乾燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに 手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいになでるようにして表面にぬります。 たっぷりぬると黒皿に流れ落ち、パンの底がこげてしまいます。

●**発酵しすぎたパン生地は** きれいにふくらみません。ピザや揚げ

●発酵温度を調節して

パンにするとよいでしょう。

発酵温度は4段階に設定できます。 (30·35·40·45℃) 生地の初温、季節、分量などによって、使い分けます。基本の発酵 温度は40℃です。 オート調理

スチーム調理

予熱 約10分 スチーム オーブン


22フランスパン (予熱あり) 給水タンク


フランスパンバタール・クーペ

加熱時間の目安 約31分

作りかた


- ② バターロール → P.77 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄くぬったボウルに入れる。黒皿 にのせて下段に入れて オープン (2 回押し) スチーム発酵 35℃ 30~60 分発酵させる。
- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指に小麦粉をつけ、生地の中央を刺してみて指の穴がそのまま残れば発酵は充分。
- 4 ボウルをふせて生地を取り出し、スケッパー(または包丁)でバタール(約230g)、クーペ(約100gを2個)







- ③ クーペの生地は直径15cmの円形にのばします。生地の向こう側沿を残して手前から折りたたむ。 残った % の生地を上にかぶるように折りたたみ、合わせ目をとじる。
- ⑤ 両端をとがらせるように手のひらで転がして、なまこのような形に整える。



シャンピニオン

● ⑩ を加熱室から取り出し、スチーム調理 22フランスパンで予熱をする。

し) スチーム発酵 35℃ 5~20分 発

・ 予熱している間生地にラップをかけて室温で発酵させる。(約10分)予熱終3の直前に生地にかみそりまたは包丁でクープ(切り目)を入れる。バタールは3~4本、クーペは1本入れる。

※クープ(切り目)はかみをりまたは包丁の刃を45度に傾けて生地をそぐように入れる。



- ♠ 焼き上がったら、焼網などの上に移して室温であら熱がとれるまで放置する。

22フランスパン のコツ

●発酵温度は

フランスパンの発酵温度は35℃です。 の初温、季節、分量などによって30・ 35・40・45℃を使い分けます。 ●予熱をしているときの生地は 乾燥しないように、ラップか固く絞った ふきんをかけて、室温で発酵させます。

●焼きむらが気になるときは 残り時間10分くらいで黒皿の前後を 入れ替えます。 ●バタールのクープ(切り目)の入れかた





ベーコンエピ



材料・作りかた

- **① フランスパン**の作りかた → P.78 ① ~ ③を参照して作った生地を2等分して丸め、作りかた⑤を参照して休ませる。
- ②フランスパンの作りかた → P.78 ⑥を参照して35cmのだ円形にのばし、表面にすりおろしたにんにく、こしょう(各適量)をふったらベーコンをタテに2枚ずつ並べ、端から巻いて合わせ目をとじる。
- バターを薄くぬった黒皿にとじ目を下にして横に2本並べ、フランスパン作りかた → P.78 ⑩を参照して二次発酵させ、取り出す。
- ④③を加熱室から取り出しスチーム調理 22フランスパンで予熱をしま

す。予熱終了直前にキッチンばるみで切り目を入れ、それぞれ左右にふり分ける。



5 予熱が終わったら下段に入れて焼く。

IL

ベーコンエピの作りかたで、ベーコンや調味料を入れないで作る。

シャンピニオン

材料・作りかた

- ① フランスパン 作りかた → P.78① ~③を参照して生地を作り、9個に分割してつぎのように形を作る。
- ② 1個分の生地から%くらいを切り とり、それぞれを丸め直す。
- ③ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外)をふり、大きい生地の上に粉をふった面を下にしてのせたら、小さい箸の頭で押して

上の生地を中 にくいこませ る。



④フランスパンの作りかた⑩〜⑭を 参照して焼く。(切り目は入れない) → P.78

手動調理



190℃ 38~45分


オーブン (予熱なし)



山形パン



材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) 220g 砂糖 小さじ4(約12g) 塩 小さじ½弱(約2.5g) ドライイースト 小さじ2(約5g) ぬるま湯 130~150mL バター 10g



手前

作りかた

- ●バターロール 作りかた → P.77①~⑥の要領で生地を作る。
- ② ガス抜きし、スケッパーで3等分して丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。(ベンチタイム)
- ⑤ タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終 りを下にして両端をげんこつで軽く たたき、形をととのえる。
- 1 バター (分量外) をぬった型に並べ
 黒皿にのせて下段に入れ オーブン (2回押し) スチーム発酵 40℃ 50~80分発酵させる。
- **⑤** ④を下段に入れ オープン (2回押し)[190℃][38~45分] 焼く。

(ひとくちメモ)

- 二次発酵の時の目安は生地が型から 1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃くなったときは、表面にアルミホイルをのせて、さらに焼きます。

かんたんパン

加熱時間の目安 約27分



オート調理

スチーム スチーム 調理 オーブン

23かんたんパン (予熱なし)

給水タンク 満水

黒皿 下段


※ スチーム レンジ 発酵 のときは、テー ブルプレートの中央に生地を置く。

材料(8個分)

小麦粉(強力粉) · · · · · · 150g ○ 砂糖 ······ 大さじ1(約9g) 塩 ……… 小さじ%(約1.6g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ······ 小さじ1(約2.5g)90~100mL バター…… 大さじ1(約13g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 ポリ袋に△とドライイーストを入れ てまぜ合わせる。
- ③ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒 加熱して溶かし、水を加える。
- 4 3を2に入れて ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分を よくまぜ合わせる。



ポリ袋に少し空気を入れて口を閉じ ると、簡単に両手でこねることがで きる。

⑥ ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、

テーブルプレート の中央にのせレン ジ (6回押し) スチ - ム発酵 10~14 分一次発酵させる。



● のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出す。

❸ 生地を軽く押■ して中のガスを 抜き、スケッパ ーまたは包丁で8 個(1個約33g)に 切り分ける。



❷ 生地を手のひ らで丸めてオー ブンシートを敷 いたテーブルプ レートの中央に 寄せて(写真参 照)並べる。



● レンジ (6回 押し) スチーム 発酵 10~14分 二次発酵させる。



オーブンシートの両端を引いてすべらせ ながら黒皿に移し、下段に入れスチーム 調理 23かんたんパン で焼く。

23かんたんパン のコツ

●1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。







●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになるの が目安です。





●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は10 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きし		
二次発酵	15~20分	6~10分		

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき ます。

●生地の丸め(成形)かたは


なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄くぬります。

●焼きが足りなかったときは オーブン (2度押し) 180℃ で様子を見な

がら焼きます。

かんたんパンの生地を使って



23かんたんパン

(予熱なし)

黒皿 下段 給水タンク

満水

※ スチーム レンジ 発酵 のときは、テー ブルプレートの中央に生地を置く。

加熱時間の目安 約27分

グラハムパン



材料(1個分)				
	小麦粉(強力粉) ······ 120g			
	全粒粉(あらびき)30g			
	砂糖 大さじ1(約9g)			
l	塩 小さじ½(約1.6g)			
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)				
······ 小さじ1(約2.5g)				
水	90~100mL			
バ	ター ······ 大さじ1(約13g)			

作りかた

● かんたんパン 作りかた ① ~⑦を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをしながらひとつに丸める。

→ P.80

- 2 丸めた生地を楕円形にのばし、フ ランスパンの作りかた⑦ (→ P.78) を参照して、タテ%を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じる。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置き レンジ (6回押し) スチーム発酵 10~14分 二次発酵させる。
- 4③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかける。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れる。

 かんたんパン 作りかた ⑪ を参照し て焼き上げる。(→ P.80

油で揚げない カレーパン




材料(8個分)

かんたんパンの生地 (材料·作りかたは → P.80)··1回分 市販のレトルトカレー …… 1袋(約200g) 国 玉ねぎ(みじん切り) ……… ¼個 「小麦粉(薄力粉) …… 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1 で作る) ……… 適量 (作りかたは → P.61)

小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2 卵(ときほぐす) …………… 1個

作りかた

- ※ ②を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分 途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分しておく。
- ② かんたんパン 作りかた (→ P.80) ①~⑧を参照して一次発酵、ガス抜 きをし、8個(1個約33g)に切り分け、 生地を丸める。
- ❸ 楕円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止める。
- 4③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ レンジ (6回押 し) スチーム発酵 10~14分 二次発酵 させる



6 かんたんパン作りかた⑪を参照して 焼く。(→ P.80)

かんたんあんパン



材料(8個分) かんたんパンの生地 (材料・作りかたは → P.80)・・1回分 つぶあん・・・・・200g 桜の花の塩漬け・・・・4個 けしの実・・・・適量 (つやだし用卵) 「卵・・・・・・½個 塩・・・・・小さじ½

作りかた

- つぶあんは レンジ 500W 1分30秒 ~2分 途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分して丸めておく。
- 2 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気をきって おく。
- **⑤** かんたんパン作りかた → P.80 ①~⑧を参照して一時発酵、ガス抜 きをし、8個(1個約33g)に切り分 け、生地を丸める。
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉じ 口をしっかり止め、オーブンシートを 敷いたテーブルプレートに並べる。レ ンジ (6回押し) スチーム発酵 110~ 14分 二次発酵させる。
- ⑤ 生地の表面を軽く押して平らにし、 表面につやだし用卵を薄く、ていねい にぬる。半分は中心を指でおしてヘソ をつけ、上に桜の花をのせる。残り半 分にはけしの実を散らす。
- ⑥ かんたんパン作りかた⑪を参照して 焼く。(→ P.80)

(ひとくちメモ)

つぶあんをうぐいす豆やクリームに代 えてもよいでしょう。

給水タンク

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れ る。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておく。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レ ンジ 600W 5~6分 加熱し、約80℃く らいまであたためる。
- ◆ 人肌くらいまで冷ました牛乳に∃ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜる。
- 6 ふたをしてレンジ (6回押し) ス チーム発酵 仕上がり調節 やや弱 約 90分発酵させる。
- ⑥終了音が鳴ったら再びレンジ (6) 回押し)スチーム発酵 仕上がり調節 やや弱 60~90分、牛乳が好みのか たさに固まるまで発酵させる。
- 加熱が終ったら、あら熱をとり、 冷蔵室で冷やす。

(ひとくちメモ)

82

お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。

ヨーグルトソース



材料(4人分) 手作りヨーグルト ……… 大さじ2 クリームチーズ ……… 40g マヨネーズ ……… 大さじ1

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト

仕上がり調節 弱



材料・作りかた

ヨーグルトを参照します。種菌(スタ -ター)として市販のプレーンヨーグ ルトの代わりに、カスピ海ヨーグル トを使い レンジ (6回押し)スチーム 発酵仕上がり調節扇で発酵させる。 発酵時間は3~6時間です。(種菌の 状態や室温によって発酵時間を加減

【 ヨーグルト作りのコツ

● 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外 の分量では、加熱時間や発酵時間の調節 が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性のものを 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔なものを使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のも のを使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌(120 ~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐら いにあたためてから使ってください。 乳酸菌は60℃以上になると死んでしま います。ヨーグルトを加えるときの牛 乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%のもの)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく

●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらできあがりです。 手早くあら熱をとり、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

▶ P.47~49 に従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
で 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
	UT 1 - + 10 + +

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店 または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直 しを行ってからご使用ください。 **→ P.7**

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理 | および 「部品購入 | については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ◆ お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

「ご相談窓口」保証とアフタ

Ħ

ビス

1	±	梎	É				
電						源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電	消	Ē	費	電	1	カ	1,450W
電子レン	高	周	;	皮	出	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
5	発	振	J	割	波	数	2,450MHz
グ	リル		ル	消費電力1,330W(ヒーター1,280W)			
オ		_		ブ		ン	消費電力1,330W(ヒーター1,280W)
温	度	調		節	範	囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外		形		寸		法	幅483×奥行386×高さ340mm
加	熱	室	有	効	寸	法	幅295×奥行316×高さ220mm
質				量	(重	量)	約13.5kg

消費電力量の目安	
区 分 名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	55.0kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量	14.7kWh/年
年間待機時消費電力量	0.0kWh/年
年 間 消 費 電 力 量	69.7kWh/年

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。 ※コンセントに電源プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W)

※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。

※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 JIS C 0950: 2008

(規定の除外項目を除く)

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、

お役に立ちます。

購入店名

電話()

年

月 日

●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!

ご購入年月日

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の 保有期間は製造打ち切り後8年です。

愛情点検



ご使用の際 このようなこ とはありませ んか

- ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- ●スタートボタンを押しても食品が加熱されない。
- ●自動的に切れないときがある。
- ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
- 過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
- ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから電源プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

② 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111